Bona PowerScrubber

Tekniskt datablad

Rengöring & underhåll



Bona PowerScrubber 2.0 är en kompakt och kraftfull skurmaskin för rengöring av många olika typer av golv såsom trägolv, plastmattor och stengolv trädäck utomhus. Vid användning tillsammans med **Bona Deep Clean Solution** tar det bort den tuffaste smuts från ytan lätt och effektivt med minimalt med vatten. De två motroternade valsarna rengör på djupet ner i porerna i golvet även på golv med mycket struktur, strukturerade golv eller golv med lite djupare fogar.

- Kraftfull maskin som är lätt att manövrera
- Utrustad med 2 st motroterande valsar för effektiv rengöring av alla typer av trägolv, plastmattor och stengolv inomhus och trädäck utomhus.
- Extremt effektiv vattenupptagning för säker anvädning på golv inomhus.
- Lätt att fylla, tömma, rengöra och transportera.

Tekniska data

Motor:	Max belastning 2700 W, arbetsbelastning 1900 W
Anslutning, ström:	220-240V / 50 Hz
Maskinvikt:	34,5 kg
Rengöringsborstar:	2 x 400 mm vita mjuka nylonborstar
Varvtal på borstar:	1100 rpm
Tankvolym tvättvätska:	10 liter
Tankvolym smutsvatten:	10 liter
Mått:	520 mm x 470 mm x 300 mm
Rekommenderade rengöringsprodukter:	Bona Deep Clean Solution, Bona Cleaner

För mer information se produktens användarmanual

Användning

Före användning läs produktens användarmanual och säkerhetsinstruktioner!

Nedan angivna rekommendationer är gjorda med goda avsikter och baserade på vår nuvarande erfarenhet kring produkten. På varje golv och i varje situation måste rådande förutsättningar iaktas innan användning av produkten för att säkerställa så att golvet klarar av en behandling med denna produkt.

Rengöring:

1. Dammsug golvet för att ta bort damm och lös smuts.
2. Fyll tanken med en utspädd tvättvätska. Max 10 liter. Se separat datablad för rengöringsprodukten.
3. Anslut maskinen till ett jordat uttag 220-230 V.
4. Justera trycket på borstarna till max med vredet på sidan av maskinen (handtaget på maskinen måste vara rakt upp för att kunna vrida på vredet).
5. När tvättvätskan fördelas ut på golvet körs maskinen rakt framåt eller rakt båkåt. Maskinen kan köras i vilken riktning som helst men kör gärna i träriktningen på trägolv.
6. Starta våtsugen efter att maskinen kommit igång. Användning av våtsug används beroende på hur smutsigt golvet är och om man vill att tvättvätska ska ligga kvar några minuter på golvet. Våtsugen används inte på trädäck utomhus.
7. Backa tillbaka i samma spår. På ytor som inte är så smutsiga behöver ingen tvättvätska läggas ut på tillbakavägen. På mycket starkt smutsiga ytor kan man med fördel lägga tvättvätska i båda riktningarna.

8. Använd inte mer vatten än nödvändigt och låt inte vatten stå kvar på golvet för länge. Ta upp vatten som maskinen eventuellt har missat med en mopp.
9. Forstätt med rengöringen av golvet I ett nytt “spår” bredvid det senaste tills hela golvet har rengjorts.

Om man har besvärrligare fläckar som mycket ingodd smuts eller gummimärken efter skor kan man prova lägga ut tvättvätska på fläcken ett par minuter innan man tvättar golvet med maskinen.
Kom ihåg att alltid ha maskinen i rörelse när borstarna roterar. Annars kan trägolvet slipas av borstarna.

Viktig information – För ett utmärkt resultat och en maskin som håller länge.

- Bona PowerScrubber är gjord för att plocka ut vätska och inte lös smuts och partiklar. Dammsug alltid golvet före en rengöringav golv med denna maskin. Lös smuts och partiklar kan sätta igen rör och skada pumpen.
- Håll alltid maskinen i rörelse när du kör borstarna och kör aldrig borstarna torra. Stilla stående maskin med roterande borstar kan skada golvet.
- Anpassa mängd tvättvätska och tryck efter förutsättningarna. Använd mindre tryck och mindre vätska om golvet inte är så smutsigt.
- När rengöring av golvet är klart kan borstar och borsthus var fullt med vatten. Detta orskar efterdropp. För att minimera detta kan man sluta dosera tvättvätska ca 30 sekunder innan man stannar maskinen och är klar.
- När man paussar och stannar maskinen skall man ställa maskinen på en icke fuktkänlig yta eller lägga en trasa under som kan suga upp vattnet som droppar från maskinen.
- Kontrollera vätskenivån i tanken regelbundet. Om det hörs ett klickande ljud från maskinen indikerar detta på att tvättvätska är slut, vattenpumpen får ingen vätska, och behöver fyllas på. Töm tanken med smutsvatten och fyll på med tvättvätska. Kör inte vattenpumpen torr för länge.
- Töm och rengör maskinen efter varje arbetspass. Låt aldrig maskinen stå med smutsvatten i tanken eller tvättvätska i maskinen. Efter avslutat pass och maskinen är tömd kan man köra igenom med ljummet vatten.
- Vid användning utomhus skall inte våtsugen användas. Slangar och pump kommer sätta igen med alger och smuts från träcketdäcket.

Observera

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackningen och tillhörande säkerhetsdatablad innan produkten används.