



Bona Woodline® Poly

Premium Oil-Modified Wood Floor Finish

Provides a tough, protective coat that enhances the natural color of wood



Bona Woodline® Poly fournit une couche protectrice résistante et une légère couleur ambrée pour rehausser le ton naturel du bois. Il adhère à la plupart des teintures et finitions à base de solvant et à la plupart des finitions à base d'eau après une préparation, des temps de séchage et des temps de durcissement appropriés.

- Fournit une couche de protection résistante
- Couleur ambre pour rehausser la couleur naturelle du bois
- Autonivelant
- Disponible en brillant, semi-brillant et satiné
- Taux de couverture 500-600 pieds carrés



Bona Woodline® Poly

Premium Oil-Modified Wood Floor Finish

Provides a tough, protective coat that enhances the natural color of wood

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Ingrédients - Satiné et semi-brillant : Résine de polyuréthane modifiée à l'huile, essences minérales (solvant), siccatis, silice

Brillance : Résine polyuréthane modifiée à l'huile, essence minérale (solvant), résine alkyde, siccatis

Couleur - Or ambre

Solides - 43,5 %

Densité - Brillance : 7,3 lb/gallon (0,87 SG) ; Satiné et semi-brillant : 7,8 lb/gallon (0,94 SG)

COV réglementaire américain - 510 g/L

Niveau de brillance - Brillance : (60°) >90° ; Semi-brillant : 60-65 ; Satiné : 30-35

Odeur - Essences minérales

Stabilité - Durée de conservation de deux ans dans un contenant non ouvert

Point d'éclair - satiné et semi-brillant : 103 °F ; 103° F (39°C); Brillance : 110 °F (43 °C)

Emballage - seau de 5 gallons · bidon de 1 gallon · bidon de 1 litre

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Clarté - Brillance : Clair ; Satiné et semi-brillant : Légèrement opaque

Couverture - 500-600 pieds carrés par gallon

Pourcentage guéri après 24 heures - 40%

Guérison maximale - 100% après 2 semaines

Nivellement - Bon

Démousse - Excellent

Temps de séchage - 8-12 heures

UTILISATION RECOMMANDÉE

Formulé pour une utilisation en milieu résidentiel ou commercial. Non recommandé sur les taches blanches ou pastel.

AVANT UTILISATION, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

RÉPONSE

Consultez un médecin si vous ne vous sentez pas bien. EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou prendre une douche. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin

COMPATIBILITÉ

BONA WOODLINE® POLY n'est pas recommandé sur la gomme laque, les scellants de ponçage de laque, les enduits ou les teintures contenant des stéarates. Les finitions en polyuréthane auront un léger effet ambré sur les surfaces de couleur claire. Bona Woodline Poly adhère à la plupart des teintures et finitions après une préparation et des temps de séchage appropriés. Les résultats de la teinture, du scellant et de la finition peuvent varier considérablement selon les essences de bois, en particulier sur les essences exotiques huileuses et résineuses. PRÉPAREZ TOUJOURS UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE DE TEST POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS SOUHAITÉS.

PONÇAGE ET PRÉPARATION DE NOUVEAUX PLANCHERS

1. Poncez et préparez le sol en utilisant les méthodes acceptées par les associations de l'industrie. 2. Pour un sol taché, faites votre coupe finale avec du papier de grain 80 à 100 et un tamis de grain 80 à 100. Pour un sol non taché, faites votre coupe finale avec du



Bona Woodline® Poly

Premium Oil-Modified Wood Floor Finish

Provides a tough, protective coat that enhances the natural color of wood

papier de grain 80 à 100 et un disque/écran de grain 120 à 150. Ce brunissage réduira la quantité d'augmentation de grain. **3.** Utilisez une brosse Tampico sur un tampon et passez soigneusement l'aspirateur. **4. Fixez avec une** vadrouille ou un chiffon sec en microfibre Bona® pour enlever la poussière. **5.** Appliquez le système de finition.

BONA Woodline® POLY

Bona Woodline Poly est un système à 3 couches. Pour un plancher non taché, appliquez 1 couche de Bona DriFast® Sealer selon les instructions sur l'étiquette, suivie de 2 couches de Bona Woodline Poly. Pour un sol teinté, appliquez une teinture Bona® DriFast® selon les instructions de l'étiquette, suivie de 2 couches de Bona Woodline Poly. L'ajout d'une troisième couche de Bona Woodline Poly est recommandé dans les zones commerciales et résidentielles à fort trafic. Visitez www.bona.com pour plus d'informations sur les produits.

APPLICATEURS RECOMMANDÉS :

Applicateur en laine d'agneau, brosse à poils naturels, barre en T lourde, tampon à découper et rouleau en mohair de ¼". REMARQUE : Utilisez un applicateur propre pour le scellant et un applicateur propre séparé pour la finition.

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

AGITER ET BIEN REMUER AVANT UTILISATION.
NE PAS DILUER.

FINITION

1. Appliquez Bona Woodline Poly dans le sens du grain du bois. **2.** Assurez-vous d'estomper chaque trait pour éviter les marques d'applicateur. **3.** ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LA COUVERTURE RECOMMANDÉE DE 500 À 600 PI² PAR GALLON. **4.** Laissez chaque couche sécher complètement (environ 8 à 12 heures).

Des conditions d'humidité élevée et/ou de basse température prolongeront le temps de séchage tandis qu'une ventilation et un débit d'air accrus réduiront le temps de séchage (conditions recommandées de 65-80 °F (18 °C-27 °C)/40-60 % d'humidité relative). **5.** Poncer entre toutes les couches avec un grain 120 ou plus fin, un tamis, un tampon de conditionnement ou un abrasif diamanté de grain 180 à 240. **6.** Passez soigneusement l'aspirateur et essuyez avec un chiffon propre, non pelucheux et humecté d'eau entre les couches de finition. Si désiré, une troisième couche peut être appliquée. Laisser sécher la couche finale au moins 24 heures avant utilisation et éviter la circulation intense pendant 72 heures.

RECOUVREMENT

Assurez-vous que le sol est exempt de cire, de vernis et de résidus huileux. Suivez le système Bona Prep® en appliquant 1 à 2 couches de Bona Woodline Poly. Si vous recouvrez un plancher préfini en usine, N'UTILISEZ PAS Bona Woodline Poly. Utilisez les finitions Bona Naturelle® ou Bona Traffic® avec le système Bona Prep®. Un délaminage peut se produire si le processus Bona Prep n'est pas suivi et si le sol n'a pas été testé pour sa compatibilité.

NETTOYER

Nettoyer les outils et l'équipement d'application avec de l'essence minérale.

LA STABILITÉ

Durée de conservation de deux ans dans un contenant non ouvert

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Ranger à température ambiante. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Ne pas entreposer au-dessus de 100° F (38° C). Ne transférez pas le contenu



Bona Woodline® Poly

Premium Oil-Modified Wood Floor Finish

Provides a tough, protective coat that enhances the natural color of wood

dans d'autres récipients pour le stockage et l'élimination. En cas de déversement, absorber avec un matériau inerte. Éliminer l'absorbant contaminé, le contenant et le contenu inutilisé conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.

DANGER

LES CHIFFONS, LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS IMPRIMÉS AVEC DU POLYURÉTHANE BONA WOODLINE S'ATTAQUENT MAYSPONTANÉMENT S'ILS SONT INCORRECTEMENT FIREJETÉS. IMMÉDIATEMENT APRÈS CHAQUE UTILISATION, RAGSPLACEZ LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS DANS UN RÉCIPIENT EN MÉTAL SCELLÉ ET REMPLI D'EAU.

DURCISSEMENT

Le processus de durcissement prend environ 14 jours. Le sol peut être piétiné après 24 heures, mais le sol est susceptible d'être éraflé ou marqué avant la fin du temps de durcissement. Ne remplacez pas les tapis de passage tant que le fini n'est pas complètement sec. Les meubles peuvent être posés sur le sol après 72 heures (polymérisation à 90 %). Ne traînez pas ou ne faites pas glisser les meubles. Ne nettoyez pas avec de l'eau ou un détergent pendant le processus de durcissement. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage pendant les deux premières semaines.

SOINS DES SOLS

Utilisez uniquement une vadrouille ou un chiffon en microfibre Bona sec pour le nettoyage pendant les deux premières semaines. Placez des tapis d'entrée à toutes les portes d'entrée pour empêcher l'excès de saleté et de gravier. Balayez ou passez l'aspirateur tous les jours et nettoyez au besoin avec Bona® Nettoyant pour plancher de bois franc. Utilisez des patins en feutre sous les pieds des meubles et des appareils électroménagers.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Article #	Éclat	Taille	Aucun cas	Poids en livres
ST750051058	Brillant	Litre	6	12.7
ST750351064	Semi-brillant	Litre	6	13h15
ST750651061	Satin	Litre	6	13.1
ST750018059	Brillant	Gallon	4	32,9
ST750318065	Semi-brillant	Gallon	4	33,85
ST750618062	Satin	Gallon	4	33,7
ST750055060	Brillant	5 gallons	1	39,6
ST750355066	Semi-brillant	5 gallons	1	39.45
ST750655063	Satin	5 gallons	1	40.15