



Bona PU Filler



Mastic/colle en polyuréthane bicomposant. Conçu pour une réparation rapide et durable des sols souples tels que le PVC/LVT, le caoutchouc et le linoléum, avec une excellente adhérence à de nombreux matériaux.

Il peut également être utilisé pour coller de petits morceaux de grilles. Résistant aux chocs importants, aux températures élevées, à l'humidité ainsi qu'à de nombreux solvants et produits chimiques.

- Durcissement très rapide
- Excellentes propriétés d'adhérence
- Grande durabilité
- Peut être peint



Bona PU Filler

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Mélange de polyol combiné à un prépolymère d'isocyanate
Couleur:	Gris clair
Temps de séchage:	30 min. (20 °C/60 % H.R.)
Outils d'application:	Pistolet d'application
Sécurité:	Certifié, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.
Temps d'ouverture:	3 min. 30 s.
Nettoyage:	Lingettes Bona Cleaning Wipes, Bona S100, acétone, éthanol. Le mastic durci peut uniquement être retiré de façon mécanique.
Durée de conservation:	18 mois à compter de la date de fabrication, dans le contenant d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température doit rester comprise entre +8°C et +32°C pendant le stockage et le transport.
Élimination:	Les déchets et les contenants vides doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.
Conditionnement:	12 cartouches de 250 ml avec 1 embout mélangeur par cartouche

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.

PRÉPARATION

Nettoyer le joint, la fissure ou le trou à boucher. Égaliser les bords et éliminer les débris, puis poncer avec un abrasif adapté. Nettoyer la fissure/le trou avec de l'éthanol ou un solvant similaire et laisser sécher.

Il est recommandé de vérifier la compatibilité du produit avec l'application et l'utilisation prévues avant utilisation. Du fait de la diversité des matériaux, substrats, sites et conditions de traitement, aucune garantie ne peut être donnée quant à la fonctionnalité.

APPLICATION

1) Ouvrir la cartouche et l'insérer dans un pistolet d'application. Presser le produit jusqu'à ce qu'il commence à couler.
2) Fixer l'embout mélangeur.
3) Faire couler 25 à 50 mm de produit et les jeter.
4) Boucher le trou/la fissure. Pour un résultat optimal, « déborder » légèrement. **REMARQUE:** entre deux remplissages, exercer plusieurs pressions brèves pour

éviter que le produit durcisse dans l'embout. Laisser l'embout mélangeur en place une fois le remplissage terminé. Remplacer l'embout mélangeur à la prochaine utilisation.
5) Poncer la zone réparée avec un abrasif grain 120 jusqu'à obtention d'une surface de remplissage plane.
6) Enduire la totalité de la surface de Bona LinoPrime ou Bona Pure Colour selon les instructions correspondantes.



Bona PU Filler

Les informations fournies sont basées sur nos connaissances actuelles, mais ne sauraient être exhaustives. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le produit et les présentes recommandations sont adaptés à l'utilisation prévue, au type de surface et à la situation. Bona garantit uniquement la qualité du produit livré. Une application professionnelle, gage d'un résultat final optimal, n'est pas de notre ressort. En cas de doute, procéder à un essai. Lire attentivement et s'assurer d'avoir compris les informations figurant sur les étiquettes de l'emballage et sur la fiche de données de sécurité avant d'utiliser ce produit.