



Het aanbrengen van een nieuwe laklaag op een reeds gelakte houten vloer is een snelle en kostenefficiënte manier om de levensduur van de vloer te verlengen en grote renovatiewerken uit te stellen. Het proces bestaat uit een grondige, professionele diepe reiniging van het oppervlak, tussenschuren en het aanbrengen van een nieuwe laklaag. Hierdoor worden schoensporen, dieper ingelopen vuil en oppervlakkige krassen verwijderd, waardoor de vloer er weer als nieuw uit ziet.

Voor het overlakken van bestaande vloeren bevelen wij de volgende lakken aan: Bona Traffic HD, Bona Traffic HD Anti-slip, Bona Traffic en Bona Traffic Natural.

Een grondige voorbereiding is de sleutel tot succes van het overlakken. Deze voorbereiding is afhankelijk van het type vloer, in welke toestand deze zich bevindt en welk onderhoud hierop werd toegepast. Maak de juiste keuze welke type voorbereiding geschikt is voor de vloer d.m.v. onderstaande keuzemogelijkheden. Voor het overlakken van sportvloeren: raadpleeg de specifieke overlak instructies.

- A. Nieuw geplaatst voorgelakt parket
- B. Bestaande en in gebruik genomen houten vloeren

Belangrijk!

De vloer dient volgens de regels van de kunst geplaatst te zijn en in goede conditie, zonder diepe beschadigingen, grote gaten, holle of losse delen. Voer plaatselijke herstelwerkzaamheden uit alvorens te overlakken of overweeg om de vloer kaal te schuren en volledig te renoveren.

Benodigde materialen:

- Bona FlexiSand of een andere geschikte éénschijfmachine uitgerust met een Bona Quattro Disc of Bona Power Drive waarbij de getande ring binnen in de machine (eventueel) verwijderd is.
- Bona Flexibele Tussenschijven
- Bona Diamond Abrasives korrel 80 & 240
- Bona Cleaning Pads 150 mm
- Bona PowerScrubber met rode borstels
- Bona Deep Clean Solution reinigingsmiddel
- Excentrische schuurmachine voor hoeken en kanten
- Zuivere microfiber pads

A. Nieuw geplaatst voorgelakt parket

Nieuw geplaatst, voorgelakt parket kan normaal gesproken geschuurd worden zonder voorafgaande reiniging. Men moet er wel voor zorgen om het oppervlak niet te verontreinigen tijdens de installatie.

1. Het vloeroppervlak dient zuiver te zijn. Indien nodig reinigen met de Bona PowerScrubber (met rode borstels) en een oplossing van Bona Deep Clean Solution in de watertank (10%). Zorg ervoor om geen plassen reinigingsvloeistof op de vloer te laten.
2. Laat de vloer drogen.
3. Schuur de vloer met Bona Diamond Abrasives korrel 240. Plaats de Bona Diamond Abrasives onder een Bona Quattro Disc of Bona Power Drive en maak gebruik van de Bona Flexibele Tussenschijven. Schuur hoeken en kanten met de hand of een excentrische schuurmachine.

STAPPENPLAN

Stap 1



Stap 2



Stap 3



Bona®

www.bona.com



4. Reinig de vloer middels de Bona Cleaning Pads onder de Bona Quatro Disc of Bona Powerdrive, aangesloten op een stofzuiger. Vervolgens de vloer met schoon water nadweilen. Voor grotere oppervlakken, gebruik de Bona Powerscrubber.
5. Breng (bij voorkeur) vervolgens een dunne laag Bona Traffic HD/Traffic lak aan met gebruik van een RVS spatel. Laat drogen gedurende 30-60 minuten.
6. Breng 1-2 lagen Bona Traffic HD/Traffic lak aan met een lakroller of T-bar (8-10 m²/liter).

B. Bestaande en in gebruik genomen houten vloeren

Gelakte in gebruik genomen houten vloeren moeten ontvet worden alvorens te schuren. Een goede schuurgang is de sleutel tot succes voor de aanhechting van een nieuwe laklaag. Indien de vloer werd onderhouden met was of polish dan is het heel belangrijk dat alle was/polish wordt verwijderd tijdens het schuren, anders kan dit leiden tot hechtingsproblemen bij het aanbrengen van de nieuwe laklaag. Controleer de aanwezigheid van was/polish door met een muntstuk over het oppervlak te krassen. Indien bij gebruik van de munt materiaal eenvoudig van de vloer verwijderd kan worden, is er nog altijd was/polish aanwezig en dient u nog verder te schuren.

1. Ontvet en reinig de vloer grondig met de Bona PowerScrubber (met rode borstels) en een oplossing van Bona Deep Clean Solution in de watertank (10%). Zorg ervoor om geen plassen reinigingsvloeistof op de vloer te laten.
2. Laat de vloer drogen.
3. Schuur de vloer met Bona Diamond Abrasives korrel 80. Bevestig de Bona Diamond Abrasives op een Bona Quattro Disc of Bona Power Drive en maak gebruik van de Bona Flexibele Tussenschijven. Als de vloer werd behandeld met was/polish schuur dan tot deze helemaal is verwijderd. Controleer het oppervlak regelmatig op was-/polishresten door te krassen met een muntstuk. Schuur hoeken handmatig of met gebruik van een excentrische schuurmachine.

Het is essentieel dat alle was/polish wordt verwijderd. Het nog aanwezig zijn van was/polish op de vloer kan tot hechtingsproblemen leiden bij de Bona Traffic parketlakken.

Het onderstaande uitvoeren indien de werkzaamheden onder punten 1-3 niet voldoende polish hebben verwijderd.

- Men kan er ook voor kiezen de polish te verwijderen door gebruik te maken van Bona Fernox parketontvetter in combinatie met een bruine of groene pad onder de Bona FlexiSand. Goed nadweilen is in dit geval van zeer groot belang.

TIP: middels Bona Fernox in een verhouding 1:5 met water kan men ook achterhalen of er überhaupt polish op de vloer aanwezig is. Er komt in dat geval een slijmerige substantie los van de houten vloer.

4. Reinig de vloer met de Bona PowerScrubber met zuiver water in de tank. Laat de vloer drogen.
5. Schuur de vloer nogmaals met Bona Diamond Abrasives korrel 240.
6. Stofzuig om los schuurstof te verwijderen of veeg de vloer met een Bona Stofpad. Breng een dunne laag Bona Traffic HD/Traffic lak aan met gebruik van een Inox spatel. Laat drogen gedurende 30-60 minuten.
7. Breng 1-2 lagen Bona Traffic HD/Traffic lak aan met een lakroller of T-bar (8-10 m²/liter).