

Borstade golv

Borstinstruktion för att göra borstade golv

Bona FlexiSand är en kraftfull och flexibel slipmaskin som kan utrustas med flera olika slags drivplattor för många typer av sliparbeten på olika underlag. Med dess kraftfulla motor och robusta konstruktion slipar den jämnt, snabbt och enkelt även under tuffa förhållanden. Med Power Drive NEB och Supraflex finns det nu möjlighet att skapa borstade golv på befintliga golv.

1. Slipa golvet först för att ta bort all gammal ytbehandling innan borstningen påbörjas och förbered ytan för den ytbehandling som ska appliceras. Ska golvet pigmenteras krävs en finare slipning med fler slipsteg än om golvet ska behandlas med en matt lack.
2. Efter att golvet slipats rekommenderas att kanterna borstas först. För bästa effekt använd Bona Supraflex med metallborstar (Metal brush) cup 80 på låg hastighet. Borsta mot fiberriktning för att minska risken för repor.
3. Nästa steg är att finborsta kanterna med nylonborstarna (Tynex brush) cup 120. Borsta mot fiberriktningen.
4. Hörn och andra svåråtkomliga ytor där maskinerna inte når borstas enklast med en stålborste för hand.
5. Innan borstning av själva golvytan inleds med Power Drive NEB och metallborstar måste ytan vattenpoppas. Se till så att golvet är fuktigt när borstningen påbörjas. Vattenpoppningen används för att underlätta borstning samt ge en indikation när borstningen är klar. När ytan är torr är borstningen klar. Önskas mer struktur måste golvet vattenpoppas igen innan borstningen påbörjas på nytt.
6. När önskad effekt av borstningen är uppnådd kan golvet borstas med Tynexborstarna monterade på Power Drive NEB för att få en mjukare borstning än vad metallborstarna ger.
7. Slipa kanterna med Bona Diamond abrasive korn 120 och Supraflex.
8. Slipa sedan golvytan med Bona Diamond abrasive korn 120 på en Bona Quattro Disc.

