



- + Vysoká odolnost
- + Super rychlé vytvrzení
- + Vynikající přilnavost
- + Bez zápachu



Bona PU Filler

Dvousložkový polyuretanový tmel a lepidlo

pro rychlou a odolnou opravu podlah, jako jsou PVC/LVT, guma a linoleum, s velkou přilnavostí k mnoha materiálům.

Bona PU Filler

Technický list

Povrchová
úprava



Dvousložkový polyuretanový tmel a lepidlo. Vyvinut pro rychlou a odolnou opravu podlah, jako jsou PVC/LVT, guma a linoleum, s velkou přilnavostí k mnoha materiálům. Lze také použít k lepení menších kusů podlahy. Odolné vůči vysokým nárazům, zvýšené teplotě, vlhkosti a mnoha rozpouštědlům a chemikáliím.

- Super rychlé vytvrzení
- Vynikající přilnavost
- Vysoká odolnost
- Bez zápachu

Technická data

Typ produktu:	2K polyuretanový tmel s polyolem a izokyanátem
Barva:	světle šedá
Doba otevření:	3,5 minuty
Doba schnutí:	30 min. (20°C/60%R.H)
Spotřeba:	dle velikosti použití
Nářadí:	aplikační kartušová pistole
Bezpečnost:	klasifikováno, další podrobnosti viz bezpečnostní list
Čištění:	Bona čistící ubrousky, technický benzín. Vytvrzený tmel lze odstranit pouze mechanicky.
Skladovatelnost:	18 měsíců od data výroby v neotevřeném originálním obalu.
Přeprava:	Během skladování a přepravy nesmí teplota klesnout pod +8°C a překročit +32°C.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.
Likvidace:	S odpady a prázdnými obaly je třeba zacházet v souladu s místními předpisy.
Balení:	12 x 250 ml (1x kartuš + 1x špička na kartuš)

Příprava

Vyčistěte spáru, prasklinu nebo otvor. Uřízněte všechny volné povrchy a obruste vhodným brusivem. Nakonec povrch otřete technickým benzínem, nebo jiným rozpouštědlem a nechte zaschnout.

Před použitím se doporučuje vyzkoušet vhodnost produktu. Vzhledem k rozmanitosti materiálů, místa a podmínek zpracování, nelze zaručit funkčnost.

Aplikace

1. Otevřete kartuš a vložte ji do aplikační kartušové pistole. Vytlačte materiál, dokud nezačne vytékat.
2. Připevněte špičku směřovače
3. Vytlačte 25-50 mm materiálu a zlikvidujte.
4. Vyplňte trhlinu. Pro dosažení nejlepších výsledků proveďte mírné přeplnění. POZNÁMKA: Pokud neprobíhá aplikace tmelu, je nutné jej občas lehce vytlačit, aby nedošlo k vytvrzení produktu ve špičce. Po dokončení tmelení nechte špičku zaschnout. Při opětovném použití vyměňte špičku.
5. Obruste opravenou oblast brusným papírem P 120, dokud tmel nemá rovný povrch.
6. Celé místo přelakujte s Bona LinoPrime nebo Bona Pure Colour, dle pokynů.

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití.

Bona odpovídá pouze za kvalitu dodaného produktu, nepřebírá odpovědnost za nesprávnou aplikaci produktu. Předpokládá se dodržování instrukcí uvedených na obalech, etiketách, technických listech, návodech na použití, zpracování jakož i respektování označení a příslušných technických směrnic a norem a provádění prací profesionálními zpracovateli podle odpovídajících předpisů.

