



Postup při přelakování

Údržba
Stříbro

Aplikace nové vrstvy laku na již nalakované dřevěné podlahy je cenově efektivní způsob, jak prodloužit životnost podlahy, kdy ještě není zapotřebí renovace. Postup je snadný, spočívá v důkladném vyčištění povrchu, hladkém vybroušení a aplikaci nové vrstvy laku. Tím se odstraní špína ve vláknech dřeva, stopy po podrážkách bot a škrábancích. Podlaha získá nový vzhled.

Pro přelakování stávajícího povrchu doporučujeme aplikovat pouze následující laky: Bona Traffic HD, Bona Traffic HD Anti-slip nebo Bona Traffic HD Raw.



Příprava stávajícího povrchu pro přelakování je velmi důležitá. Způsob přípravy se liší v závislosti na typu povrchu, jeho stavu a údržbě podlahy. Vyberte příslušný postup přípravy podle níže uvedených situací. Pro přelakování sportovních podlah je samostatný návod pro Bona SuperSport HD.

Máte tři možnosti jak postupovat dle vaší situace:

- A. Nově nainstalovaná, hotová lakovaná podlaha
- B. Lakovaná dřevěná podlaha s rovným povrchem, která byla v provozu
- C. Lakovaná dřevěná podlaha s kartáčovaným, drsným povrchem, která byla v provozu



Lakovaný povrch s maximální odolností

AKTUALIZACE 2/2025

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161



Postup při přelakování

Údržba
Stříbro

OMEZENÍ

Podlaha by měla být instalována v souladu se standardy výrobce a měla by být v bezvadném stavu, bez hlubokých poškození, velkých spár nebo uvolněných či poškozených prvků. Před aplikací nové povrchové úpravy proveďte místní opravy nebo zvažte provedení kompletního přebroušení a renovaci, pokud je poškození rozsáhlé.

Předtím než ošetříte celou podlahu, vždy otestujte přilnavost produktu na malé ploše na nenápadném místě na podlaze. Pokračujte v přelakování pouze v případě, že přilnavost a vzhled byly stanoveny jako uspokojivé.

PRACOVNÍ PROCES

Krok 1



Krok 2



Krok 3



Krok 4



Krok 5



Vysajte nebo zameťte podlahu	Hlubkově vyčistěte	Vybruste	Odstraňte prach	Aplikujte lak
Bona Commercial Mop Bona Dusting Pad	Bona PowerScrubber Červené nebo zelené kartáče Bona Deep Clean Solution Čistá voda Pady / utěrky	Bona FlexiSand Bona Quattro Disc Intermediate Pad (unášecí pad) Bona Diamant. brusivo P120 a/nebo P240 Excentrická bruska pro rohy a hrany místnosti	Vysát / zamést Bona Dusting Pad nebo PowerScrubber s čistou vodou nebo Bona FlexiSand s Tampico brush	Bona Traffic HD (jakákoliv verze) Váleček

AKTUALIZACE 2/2025

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161



Postup při přelakování



UJISTĚTE SE, ZDA JE POVRCH OŠETŘENÝ LEŠTĚNKOU

Předtím než začnete, je důležité se ujistit, zda byl povrch ošetřen leštěnkou/voskem. Pokud byla podlaha ošetřena voskem či leštěnkou, pak je důležité, aby všechny leštěnky / vosky byly odstraněny z povrchu. V případě, že nebudou tyto přípravky odstraněny, zvyšuje se riziko, že lak správně nepřilne k podlaze. Zkontrolujte zda je na povrchu leštěnka / vosk sešrábnutím povrchu pomocí mince. Přelakování se NEDOPORUČUJE, dokud nebude leštěnka/vosk zcela odstraněna.

Čištění povrchu ošetřeného leštěnkou nebo údržbovými produkty

1. Bona Deep Clean Solution 10% naředíte s vodou a aplikujte na podlahu. Vyčkejte 2-3 min.
2. Použijte Bona Buffer nebo Bona FlexiSand a Bona Scrad Pad 407 mm a Bona Superpad bílý 407 mm jako podklad k vyčištění povrchu a odstranění veškeré leštěnky nebo vosku.
3. Vyčistěte rohy a okraje místnosti manuálně.

Dbejte na to, abyste na povrch nenanesli nadměrné množství vody a nenechali ji příliš dlouho stát. Při použití talířové brusky dbejte také na to, aby byl povrch stále vlhký. Pokud jsou některá místa suchá, naneste více zředěného roztoku Deep Clean Solution.

4. Po vyčištění by měly být zbytky nečistot odstraněny mokrým vysavačem, Bona Power Scrubberem apod.
5. Vyčistěte povrch čistou vodou pro odstranění zbytků Bona Deep Clean Solution.
6. Povrch nechte zcela vyschnout.

Stejně jako u každého mokrého čištění dřevěných podlah je třeba vždy dbát na to, aby na podlaze nezůstaly kaluže čisticího roztoku nebo vody. V případě kartáčovaných podlah nebo podobných by měly být drážky naprosto suché.

7. Předtím, než zahájíte broušení, překontrolujte, zda byly odstraněny veškeré zbytky leštěnek. Pokud se materiál lehce odlupuje, na povrchu je stále leštěnka / vosk a je nutné jej odstranit. V případě potřeby opakujte výše uvedené kroky.



Postup při přelakování



Obecné pokyny pro čištění (čistá podlaha bez leštěnky):

1. Vyčistěte povrch pomocí Bona PowerScrubber (červené nebo zelené kartáče) se zředěným čističem Bona Deep Clean Solution (10%). Dávejte pozor, abyste nezanechali na podlaze louži čistícího roztoku. Vyčistěte rohy a okraje místnosti manuálně.
2. Neutralizujte vodou v Bona Power Scrubberu, abyste odstranili zbytky z Bona Deep Clean Solution.
3. Povrch nechte zcela vyschnout.

BROUŠENÍ

A. Nově nainstalovaná, hotová lakovaná podlaha

B. Lakovaná dřevěná podlaha s rovným povrchem, která byla v provozu

1. V případě hotových lakovaných podlah - vybruste povrch pomocí diamantového brusiva Bona Diamod Abrasive zrnitostí P240. V případě lakovaných podlah, které byly v provozu, vybruste povrch pomocí diamantového brusiva Bona Diamod Abrasive zrnitostí P120.
Přichyťte diamantové unašeče pro Quattro disk s unašecími pady - Bona Intermediate pad mezi nimi. Předpokládaná životnost sady brusiv je cca 100 m². Podle potřeby vyměňte za nové brusivo. Zajistěte, aby byl celý povrch rovnoměrně vybroušen. Vybruste rohy a okraje místnosti manuálně nebo pomocí excentrické brusky.
2. Jemný brusný prach vysajte vysavačem nebo použijte antistatickou utěrku Bona Dusting. NEBO: Vyčistěte povrch pomocí Bona PowerScrubber pouze s použitím čisté vody v nádrži. NEBO: Použijte Bona FlexiSand a kartáč Bona Tampico Brush připojený k bezprašnému odsávání Bona DCS.
3. Aplikujte 1-2 vrstvy laku Traffic HD pomocí válečku (spotřeba: 8-10 m²/litr) a nechejte zcela vytvrdnout, než bude podlaha opět vystavena zátěži.



Postup při přelakování



C. Lakovaná dřevěná podlaha s kartáčovaným, zdrásaným povrchem, s V-hranou, která byla v provozu

1. Vybruste povrch pomocí Bona FlexiSand a Bona Scrad Pad 407 mm a Bona Superpad bílý 407 mm jako podložkou. Vybruste rohy a okraje místnosti manuálně nebo pomocí excentrické brusky.
2. Jemný brusný prach vysajte vysavačem nebo použijte antistatickou utěrku Bona Dusting. NEBO: Vyčistěte povrch pomocí Bona PowerScrubber pouze s použitím čisté vody v nádrži. NEBO: Použijte Bona FlexiSand a kartáč Bona Tampico Brush připojený k bezprašnému odsávání Bona DCS. Zajistěte, aby na povrchu nezůstal žádný prach, který by mohl ohrozit přilnavost laku.
3. Aplikujte 1-2 vrstvy laku Traffic HD pomocí válečku (spotřeba: 8-10 m²/litr) a nechejte zcela vytvrdnout, než bude podlaha opět vystavena zátěži.
4. Lak aplikujte pouze na podlahu s malou V-hranou, u hloubkové spáry hrozí, že v průběhu topné sezony se podlaha smrskne a lak, který natekl do V-hrany zbělá.

Důležité! Pokyny pro přelakování jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí a jako přehled procesu přelakování, ale nečiní si nárok na úplnost. Uživatel musí na místě vyhodnotit vhodné postupy dle aktuálních podmínek. Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušných technických listech daných výrobků. Všimněte si také bezpečnostních listů, abyste zajistili bezpečné zacházení s produkty.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Dodržujte doporučení výrobce podlahy a ustanovení příslušných norem.

AKTUALIZACE 2/2025

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161