

SLIP- & APPLICERINGSINSTRUKTION BONA OIL SYSTEM

Applicera grundkulörer och blandning av grundkulörer

1. Slipa enligt Bonas rekommenderade slipsteg beroende på vilken olja som ska appliceras.
2. Vattenpoppa för intensivare infärgning om önskat. Om ytan vattenpoppas, låt torka till nästa dag.
3. Rör noggrant om i burken. Ska två kulörer blandas med varandra – rör om färgerna separat innan blandning. För Bona Craft Oil 2K måste hårdaren tömmas ut i burken innan omrörning.
4. Applicera ett tunt lager olja med en oljebsetändig gummiraka.
5. Efter 15-30 minuter, gå över golvet en gång till med ett nytt lager olja tills golvet är mättat.
6. Massera in oljan i golvet med en röd pad för pigmenterad olja och grön pad för natural olja.
7. Avlägsna eventuellt överskott med en bomullstrasa under en röd pad.
8. För bästa resultat, polera ytan med en Bona Wool Pad nästa dag.

För mer detaljerad instruktion - se separat appliceringsinstruktion för respektive produkt

Slipsteg

