

Bona ミックス&フィル プラス

Technical data sheet

塗料



「Bona ミックス&フィルプラス」は、木の研磨粉と混ぜ合わせて使用する水性ジョイントフィラー（パテ、目止め材）です。何も塗布されていない木の素地に使用してください。研磨粉と混ぜ合わせて使用するため、補修箇所に色の差が発生せず、周囲になじんだ違和感のない仕上がりになります。3mm までの隙間や細かいキズの補修に使用できます。「Bona ミックス&フィルプラス」で仕上げた後は、Bona の水性仕上剤やオイルで仕上げてください。

※弾性、クッション性のある下地には推奨しませんので、ご注意ください。

- 3mm 幅までの隙間やキズに
- 早い乾燥時間
- 水性なのに防錆性
- ほぼ無臭で低 VOC
- 明るい色合いから中間色のフローリングに最適



技術情報

樹脂分:	38%
VOC:	最大15g/L
乾燥時間:	続けて使用する場合 15~30分、サンディングまで1時間 塗装まで2時間。
塗布ツール:	Bona ステンレスコテ
使用量:	8~12㎡/L（目隙の量と幅によって変動します）
容量:	5L×3本/箱 44箱/パレット

塗装前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。古い塗膜はすべて研磨して取り除き、# 60 ~ 80 で中掛けまで終了させ、仕上げ掛けを行う前の状態にしてください。

「Bona ミックス&フィルプラス」と混ぜ合わせる木の研磨粉を準備してください。「Bona エッジヤー」に# 80 ~ 100 のペーパーを装着して研磨し、木の研磨粉を集めておいてください。「Bona ベルト」での研磨作業時に発生した研磨粉でも代用できますが、「Bona エッジヤー」で発生した研磨粉の方が細かいパウダー状になりますので、こちらを使用した方がよりキレイな仕上がりが得られます。

使用方法

1. ご使用前に容器をよく振ってください。
2. 「Bona ミックス&フィルプラス」と用意した研磨粉を混ぜ合わせてください。目安として、ヨーグルト状になるまで、研磨粉に「Bona ミックス&フィルプラス」を加えてよくかき混ぜてください。
3. 「Bona ステンレスコテ」を使用して塗布してください。細かい隙間が多い場合は、フロア全面に塗布してください。一部の隙間だけを埋めたい場合は、対象箇所にのみ使用してください。

Bona®

Bona ミックス&フィル プラス

Technical data sheet

4. 表面が乾燥するのを待ってから、「Bona ベルト」及び「Bona エッジ」に#100 ~ 120 のペーパーを装着して研磨し、フロア表面上に残った「Bona ミックス&フィルプラス」をすべて取り除きます。
5. Bona 水性仕上剤または Bona オイルをそれぞれの施工マニュアルに従って塗布してください。

メンテナンス

Bona フロアクリーナーと Bona モップ (Bona マイクロファイバークリーニングパッド) で清掃してください。長期間に渡って良好な状態で維持するため、適切なタイミングで Bona ディープクリーンソリューションで床表面を洗浄し、再塗装してください。

塗料



Bona®