

Bona ノルディックトーン

Technical data sheet

フローリングをノルディック調に仕上げるための水性下処理剤です。
塗料や仕上げ剤ではありませんので、必ず Bona クラフトオイルで上塗りしてください。
ソフトウッド、ハードウッドどちらにも使用でき、木の変色を防ぎます。
ホワイトを強調したい仕上げに最適です。
もっとホワイトを強調したい場合は、Bona ミックスカラーホワイトを加えてください。

- ノルディック調(ホワイトウォッシュ仕上)に
- 塗布回数を増やしたり、Bona ミックスカラーホワイトを加えることで白さのコントロールが可能

技術情報

製品の種類:	弱アルカリ性の水性ホワイト着色剤
希釈:	原液のままお使いください
乾燥時間:	塗り重ねる場合 1~2時間 オイル塗装まで 5~10時間 20°C/60% R.H.
塗布ツール:	Bona オイルアプリーケーター、刷毛
塗布量:	8~10m ² /L (100~120g/m ²)
容量:	5L×3本/箱 44箱/パレット

塗装前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。木の素地には直接塗布します。
塗装前の最終の研磨は、Bona クアトロディスクを推奨します。

塗装仕様

塗装例1(土足用)	塗装例2(住宅用)
1×Bona ノルディックトーン	1×Bona ノルディックトーン
1×Bona クラフトオイル	1×Bona クラフトオイル
1×Bona ハードワックスオイル	

Bona ノルディックトーンの次にクリアー色以外の Bona クラフトオイル各色を塗布する場合は、退色を防ぐため Bona ハードワックスオイルでの上塗りを推奨します。
重歩行エリアで使用する場合は、さらにもう1層 Bona ハードワックスオイルでの上塗りを推奨します。

使用方法

- ご使用前に容器をよく振ってください。
1. 「Bona オイルアプリーケーター」や刷毛で1m²あたり0.1Lを目安に塗布してください。
多少の塗りムラは構いません。
もっと白く仕上げたい場合は、1~2時間待ってから、再度塗布してください。
 2. 5~10時間待ち、よく乾燥させます。
 3. Bona スクラッドパッドで軽く研磨してください。

塗料



Bona ノルディック トーン

Technical data sheet

塗料



あまり強く研磨すると白色がなくなってしまうので、注意してください。

4. 掃除機掛けをして除塵します。

5. 「Bona クラフトオイル」を塗布します。塗布後は12時間以上乾燥させてください。

乾燥中はよく換気してください。

6. 高い耐久性が求められる場合は、その上に「Bona ハードワックスオイル」を塗布して仕上げてください。乾燥中はよく換気してください。

メンテナンス

Bona ノルディック トーンは仕上げ塗料ではありません。

必ず Bona オイルで上塗りして仕上げてください。

Bona[®]