



Bona PU Filler

EMPLASTE Y ADHESIVO DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES



Bona PU Filler es un emplaste y adhesivo de poliuretano de 2 componentes. Desarrollado para la reparación rápida y duradera de suelos resilientes, como los de PVC/LVT, goma y linóleo. Presenta una magnífica adhesión a numerosos materiales. También puede utilizarse para pegar pequeños fragmentos de moqueta. Resistente a los impactos fuertes, las altas temperaturas, la humedad y a muchos disolventes y sustancias químicas.

- Endurecimiento extremadamente rápido.
- Excelentes propiedades de adhesión.
- Alta durabilidad.



Bona PU Filler

EMPLASTE Y ADHESIVO DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Mezcla de polioles y prepolímero de isocianato
Color:	Light Grey
Tiempo abierto:	3,5 minutos.
Tiempo de secado:	Aprox. 30 minutos a 20 °C/60 % H.R.
Seguridad:	Clasificado, véase la ficha de datos de seguridad separada para obtener más información
Limpieza:	Toallitas de limpieza Bona, Bona S100, acetona, etanol. El emplaste endurecido solo se puede eliminar mecánicamente
Herramientas de aplicación:	Pistola aplicadora manual a batería o neumática
Caducidad:	18 meses desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir
Almacenamiento/transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +8 °C ni superior a +32 °C durante el almacenaje y el transporte
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales
Tamaño del envase:	12 cartuchos de 250 ml con 1 boquilla mezcladora por cartucho

Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

PREPARACIÓN

Limpie la junta, grieta o hueco que desee rellenar. Corte y retire los bordes y el material que estén sueltos y lije con un abrasivo adecuado. Por último, limpie la grieta o hueco con etanol u otro disolvente similar y deje que se seque.

Antes de utilizar el producto, se recomienda comprobar su idoneidad para la aplicación y el propósito previstos. Dada la variedad de materiales, sustratos y condiciones del emplazamiento y del tratamiento, no se puede garantizar que el producto vaya a funcionar.

APLICACIÓN

1. Abra el cartucho e insértelo en una pistola aplicadora. Presione hasta que el material empiece a fluir.
2. Coloque la boquilla mezcladora.
3. Dispense 25-50 mm de material y deséchelo.
4. Rellene la grieta o el hueco. Para obtener un resultado óptimo, rellene hasta que el material rebose ligeramente. Nota: Cuando no esté rellenando, haga fluir el material fuera del cartucho cada cierto tiempo, para que no se endurezca en la boquilla. Deje la boquilla mezcladora puesta al terminar y coloque una nueva cuando vuelva a utilizar el producto.
5. Lije la zona reparada con un abrasivo de grano 120 hasta conseguir una superficie lisa y nivelada.
6. Aplique Bona LinoPrime o Bona Pure Colour por toda la zona, siguiendo las instrucciones que se proporcionan por separado.

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.