



Bona AntiSlip

EN DEL AV BONA ADDITIVE+ RANGE

Förbättrad halkmotstånd



Bona AntiSlip är utformad för att öka halkmotståndet hos din valda Bona-lack, vilket ökar säkerheten i områden med högre risk för halka och fall orsakade av spill, såsom kommersiella lokaler, kök, entréer och trappor.

Halkskyddsegenskaper var tidigare exklusiva för Bona Traffic HD Anti-slip. Med introduktionen av Bona AntiSlip kan du nu utöka denna funktionalitet till ett bredare utbud av lacker, för både trä- och halvhårda golv, vilket ger dig större flexibilitet.

- Minskar halkrisken
- För trägolv och elastiska golv
- Halksäker enligt EN 16165
- Lämplig för överlackering



Bona AntiSlip

EN DEL AV BONA ADDITIVE+ RANGE

Förbättrad halkmotstånd

TEKNISKA DATA

Blandningsförhålland	1 flaska (125 g) till 5 liter lack
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Lagringstid:	5 år från produktionsdatum i oöppnad originalförpackning.
Avfall:	Tomma behållare ska återvinnas. Avfall måste kasseras på en godkänd avfallsanläggning – håll inte ut i avlopp eller kloak. Följ alla lokala avfallsföreskrifter.
Förpackning:	125g flaska
Certifikat:	I kombination med utvalda Bona-lacker uppnår Bona AntiSlip: EN16165 Annex B - R10 EN16165 Annex C - Låg halkrisk Se bona.com för aktuell lista över certifierade lacker.

Ytterligare detaljerad information finns i tillämpligt säkerhetsdatablad.

FÖRBEREDELSE

Bona AntiSlip bör tillsättas i det sista lackskiktet. Följ den normala förberedelse-, behandlingsschema- och appliceringsanvisningen för den valda lacken fram till det sista skiktet.

Obs: Bona Antislip påverkar glansgraden, vilket resulterar i ett mattare utseende. Om du är osäker, gör ett test innan full applicering.

APPLICERING

1) Tillsätt hela innehållet i en flaska Bona AntiSlip Additive (125 g) till en 5-liters burk Bona-lack. Skaka kraftigt i minst 60 sekunder och vänd burken upp och ner flera gånger för att säkerställa jämn fördelning.

blandningen stå i 5 minuter.

Försök inte att portionera tillsatsen. Blanda endast fulla flaskor med fulla burkar. Om blandningen ska förvaras för senare användning, märk burken tydligt och skaka noggrant enligt beskrivningen ovan före vidare användning.

Mindre mängder kan beredas i en Bona Mixing Bottle med lämplig mängd härdare.

2) För lacker utan separat härdare, fortsätt direkt till steg 4.

4) Montera den medföljande plastkonen och finfiltret före applicering. Detta hjälper till att förhindra att små klumpar av tillsatsen avsätts på golvytan.

5) Applicera lacken i enlighet med de normala appliceringsriktlinjerna och täckningsgraderna som anges i det relevanta tekniska databladet för Bona Lacquer.

3) Tillsätt härdaren och skaka burken kraftigt i ytterligare 60 sekunder. Vänd burken upp och ner igen under skakning för att säkerställa att härdaren är helt blandad med lacken. Låt

Följ standardriktlinjerna i det relevanta tekniska databladet för lack gällande torktid, återgång till gångtrafik, byte av möbler och täckning med mattor.



Bona AntiSlip

EN DEL AV BONA ADDITIVE+ RANGE

Förbättrad halkmotstånd

Informationen i detta dokument och alla andra råd och rekommendationer som vi tillhandahåller för att hjälpa och bistå appliceraren är baserade på tidigare erfarenhet och omfattande tester men gör inga anspråk på att vara fullständiga. På grund av det breda utbudet av möjliga användningsområden och användningsförhållanden för våra produkter, befriar vi inte användarna från behovet av att utföra egna tester eller att söka teknisk rådgivning från Bona före användning. Bona kan endast garantera sina produkter och inte konstruktionen som helhet. Följ rekommendationerna från golvtillverkaren och bestämmelserna i relevanta standarder.