



Bona D750

POUR SOLS DESIGN EN PVC



Colle à dispersion monocomposante pour la pose de dalles ou de lames en LVT.

Bona D750 est une colle à dispersion sans solvant, renforcée par des fibres, utilisée pour la pose de sols en PVC sur des supports absorbants. Elle possède une excellente succion et est idéale pour les sols en PVC. Grâce à sa haute résistance aux cisaillements, Bona D750 contribue à réduire les joints (par exemple, pour les lames en PVC). Elle est exclusivement destinée à être utilisée en intérieur.

- Sans solvant
- Évite les joints larges
- Application facile
- Résiste à une ouverture prolongée



Bona D750

POUR SOLS DESIGN EN PVC

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Dispersion à base d'éthylène-acétate de vinyle-acrylate fibré
Couleur:	Beige
Viscosité:	Facilement applicable – stable
Densité:	1,2 g/cm ³
Outils d'application:	Couteau cranté Bona 200F
Giscode:	D1
Temps d'ouverture:	Env. 25 - 30 minutes*
Séchage:	Accessibilité: après env. 24 heures* Force finale: après environ 3 jours* Temps d'aération: aucun * à 20 °C et 50 % H.R.
Nettoyage:	Eau chaude, lingettes nettoyantes Bona ou acétone. Les adhésifs durcis ne peuvent être retirés que mécaniquement.
Durée de conservation:	12 mois après la date de fabrication dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température ne doit pas passer sous + 5 °C ni dépasser les + 25 °C. Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protéger du gel.
Conditionnement:	Seau de 14 kg
Certificats:	EMICODE EC1

Informations détaillées dans la fiche de sécurité.



Bona D750

POUR SOLS DESIGN EN PVC

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sain, sec, stable dimensionnellement et exempt de fissures, de poussière et de toute autre contamination. Le cas échéant, il doit être conforme aux normes et codes de bonnes pratiques locaux en vigueur. Si ces conditions ne sont pas remplies, le support doit être préparé de manière appropriée et toute imperfection corrigée avant la pose.

Les revêtements de sol LVT sont particulièrement sensibles aux irrégularités du support. Les irrégularités, les creux et les défauts de surface peuvent se refléter sur le revêtement fini. C'est pourquoi une surface lisse, plane et absorbante est indispensable, et l'utilisation d'un enduit de nivellement Bona adapté est obligatoire.

Réparez et remplissez complètement les rainures, les trous et les défauts de surface à l'aide d'un mortier de réparation

SUPPORTS ADAPTÉS

- Tous les sous-planchers ont été nivelés à l'aide d'un composé de nivellement Bona approprié afin de fournir

Bona. Appliquez l'enduit de nivellement sur une épaisseur minimale de 2 mm sur les supports absorbants et de 3 mm sur les supports non absorbants afin d'obtenir une surface lisse et absorbante avant la pose.

Assurez-vous que l'enduit de nivellement soit suffisamment sec et durci avant l'application de la colle. Avant de procéder à la pose du revêtement de sol, respectez les temps de séchage et de préparation à la pose indiqués dans la fiche technique du produit de nivellement utilisé, afin d'éviter la formation d'odeurs ou de bulles.

Pour des instructions d'application détaillées concernant les mortiers de réparation, les primaires et les produits de nivellement associés, veuillez consulter les fiches techniques Bona correspondantes.

une surface lisse et absorbante adaptée à la pose de revêtements de sol LVT.



Bona D750

POUR SOLS DESIGN EN PVC

APPLICATION

Avant utilisation, laisser l'adhésif atteindre la température ambiante. Pendant l'application et le durcissement, les conditions climatiques suivantes doivent être respectées : température ambiante entre 18 et 25 °C, température du sol comprise entre 17 et 20 °C, et humidité relative (HR) maximale de 65 %. Éviter l'application en plein soleil. Une humidité relative élevée et des températures basses allongent les temps de prise, d'ouverture et de séchage, tandis qu'une humidité relative faible et des températures élevées les raccourcissent.

Le revêtement de sol LVT doit être suffisamment acclimaté avant la pose et adapté aux conditions climatiques prévues pendant son utilisation. Respecter les instructions de pose du fabricant.

Appliquer l'adhésif uniformément sur le support à l'aide d'une spatule crantée Bona 200F (TKB A2). Éviter la formation de surépaisseurs, de nids d'adhésif ou l'incorporation de particules, car celles-ci pourraient transparaître à travers le revêtement fini. Laisser l'adhésif prendre pendant environ 5 à 10 minutes*, selon les conditions climatiques et l'absorption du support. Après séchage à l'air libre, placez le revêtement de sol LVT dans la colle et appuyez fermement pour le mettre en place. Le temps ouvert est d'environ 20 minutes*. Appliquez

uniquement la quantité de colle nécessaire pour couvrir la surface pendant ce temps.

Assurez-vous que tous les outils sont propres. Même une légère contamination par d'autres colles peut nuire considérablement aux performances du produit. Les bords ou extrémités non plats du revêtement de sol doivent être roulés avant la pose afin de réduire les contraintes internes. Les bords déformés ou surélevés doivent être lestés pendant la pose. Environ 30 minutes après la pose, roulez à nouveau le revêtement de sol à l'aide d'un rouleau adapté (min. 45 kg) ou selon les recommandations du fabricant.

En cas d'exposition à des températures extrêmes dues à la lumière directe du soleil, à des charges mécaniques importantes (par exemple, transpalettes) ou à une humidité accrue, veuillez consulter Bona pour obtenir des conseils techniques spécifiques à l'application.

Remarque : Bona D750 convient uniquement aux revêtements de sol LVT. Il ne doit pas être utilisé pour la pose de moquettes, de rouleaux de PVC ou d'autres revêtements de sol élastiques.

*** à 20 °C et 65 % d'humidité relative**

CONSOMMATION ET TYPES DE PARQUET

Environ 250–280 g/m² appliqués à l'aide d'une truelle crantée Bona 200F (TKB A2).

La présente fiche technique contient des informations selon notre meilleure connaissance actuelle, elle n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Avant l'application, l'utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne garantit que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.