



Bona D750

ADHESIVO LVT DE DISPERSIÓN



Bona D750 es un adhesivo de dispersión reforzado de fibras, monocomponente de base húmeda y sin disolventes, para la instalación de suelos de PVC sobre subsuelos absorbentes. Gracias a su largo tiempo abierto y excelente succión, este adhesivo de muy bajas emisiones es ideal para su uso con suelos de diseño de PVC en forma de baldosas y planchas. Gracias a su elevada resistencia al cizallamiento, el D750 ayuda a minimizar la formación de juntas, p. ej., en planchas de diseño de PVC. Además, con el uso de Bona D750, (la indentación residual) de los suelos elásticos se reduce al mínimo. Bona D750 solo es apto para uso en interiores.

- Elevada resistencia al cizallamiento
- Minimiza la formación de juntas de revestimientos de suelo de diseño de PVC
- Bajas emisiones EMICODE EC1 Plus.
- Excelente succión
- Sin tiempo de aireación
- Fácil de aplicar
- Tiempo abierto prolongado
- Apto para calefacción por suelo radiante

Datos técnicos

Base: Dispersión a base de etileno-acetato de vinilo-acrilato, reforzado con fibras

Color: Beige

Viscosidad: Fácil de aplicar

Tiempo de aireación: aprox. 5 min*

Tiempo abierto: aprox. 25-30 min.

Resistencia a la carga: tras aprox. 24 horas.

GISCODE: D1

EMICODE: EC1 Plus

Affset: A+

DIBt: Z-155.20-265

Agentes limpiadores: Agua caliente, toallitas de limpieza Bona, agua, acetona. El adhesivo endurecido solo se puede eliminar mecánicamente.

Tiempo de secado: De 48 a 72 horas*

Tratamiento de la superficie: tras aprox. 48-72 horas*

Almacenamiento/transporte: La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C durante el almacenaje y el transporte. Conservar en un lugar seco y bien ventilado. Preservar alejado de la escarcha.

Tamaño del envase: Cubos de 14 y 6 kg

Caducidad: 12 meses desde la fecha de producción en su recipiente original sin abrir

Eliminación de residuos: Los residuos y los recipientes/bolsas tubulares vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.

* a 20 °C y 55 % H.R.

Información detallada adicional disponible en la Ficha de seguridad correspondiente.



Bona D750

ADHESIVO LVT DE DISPERSIÓN

Preparación del subsuelo

El sustrato debe estar en buen estado, nivelado, seco, sin grietas y sin polvo. La superficie también debería estar ligeramente texturizada. Si fuera pertinente, el subsuelo debe cumplir los requisitos de las normas o códigos de prácticas locales. En caso necesario, se debe preparar la solera de forma profesional para la instalación. Las ranuras y los agujeros deben rellenarse con una pasta niveladora estable como Bona H610. La instalación de suelos de diseño de PVC con Bona D750 requiere una superficie absorbente y uniforme. Es imprescindible aplicar una pasta niveladora de Bona como Bona H605 o Bona H600. Especialmente si su subsuelo no es absorbente o si es sensible a la humedad (p. ej., soleras de asfalto colado o de sulfato de calcio). Tenga en cuenta que el subsuelo y la pasta niveladora deben estar lo suficientemente secos, para evitar la posterior formación de burbujas u olores. Consulte también las fichas técnicas de los productos Bona adicionales necesarios que vaya a utilizar.

Subsuelos adecuados

- Todos los subsuelos absorbentes y nivelados con una pasta niveladora Bona adecuada.

Tratamiento

Deje que el adhesivo se aclimate a una temperatura ambiente agradable. Antes de utilizar el adhesivo deben cumplirse las siguientes condiciones ambientales:

Temperatura del aire: mín. 18-25 °C; temperatura del suelo: mín. 15 °C (con calefacción radiante no debe superar los 20 °C); H.R: máx. 65 %

Evite la radiación solar directa cuando se trabaja con el adhesivo. Una humedad del aire elevada y las bajas temperaturas prolongan el tiempo abierto y de fraguado, una baja humedad del aire y las altas temperaturas lo acortan. Los revestimientos deben estar suficientemente aclimatados y adaptados a las condiciones ambientales que prevalecerán cuando vaya a utilizarse. Consulte también los manuales de instrucciones del fabricante del suelo.

Pase la aspiradora a fondo para eliminar el polvo y la suciedad. Aplique Bona D750 sobre la superficie con una espátula dentada Bona 200F (TKB A2). Aplique el adhesivo de forma consecutiva y uniforme. Evite la formación de nidos de adhesivos o charcos para prevenir la formación de marcas visibles en la superficie. A continuación, deje que el adhesivo se evapore durante unos 5 minutos*, antes de aplicar el revestimiento. Presione firmemente el suelo contra el adhesivo.

El tiempo de aplicación es de unos 25-30 minutos*. No aplique más adhesivo del que se puede usar en el tiempo que puede estar abierto.

Atención: Limpie las herramientas. Incluso una ligera suciedad puede alterar negativamente el comportamiento del adhesivo.

Asegúrese de solucionar durante el pegado cualquier deformación severa de los extremos, abombamientos o pliegues de compresión, bordes que sobresalen en un grado extremo o la eventual curvatura del revestimiento. Las deformaciones o los bordes superiores deformados deben aplanarse durante la instalación. Aproximadamente 15 minutos después de la inserción debería utilizar un rodillo de presión para presionar hacia abajo el revestimiento dos veces.

*a 20 °C y 50 % H.R.

Rendimiento

Espátula dentada Bona 200F aprox. 200-230 g/m² suelos de diseño de PVC en baldosas y planchas.

Nota: Bona D750 no es apto para la instalación de moquetas, láminas de PVC o revestimientos de suelos elásticos.

Bona solo se considera responsable del producto que suministra, pero no del producto total una vez instalado. En caso de duda, efectúe una prueba preliminar. Tenga también en cuenta las fichas de producto Bona adicionales.