



Bona Mix&Fill Plus



Vattenburen spackel med hög torrhalt för fyllning av fogar i trägolv.

Bona Mix&Fill Plus är ett vattenburet spackel avsett för snabb och effektiv utfyllnad av fogar i trägolv. I de flesta fall krävs endast en applicering för att fylla igen fogarna i ett trägolv. Spacklet kan blandas med slipdamm från golvet som ska behandlas vilket ger en naturlig färg som smälter in med resten av golvet. Rekommenderas för ljusa till medelljusa träslag såsom ek, bok, furu, gran och lönn. Bona Mix&Fill Plus är lämpligt för upp till 3 mm breda fogar. Vi rekommenderar att inte använda produkten på plankgolv av gran eller fur.

- Hög fyllkraft
- Snabbtorkande
- Korrosionshämmande
- Utmärkta slipegenskaper



Bona Mix&Fill Plus

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	Vattenburen parkett- och trägolvsspackel
Torrhalt:	ca 38%
Blandningsförhålland	10-15% slipdamm och 85-90% Bona Mix&Fill Plus.
Spädning:	Skall ej förtunnas
Torktid:	Till nästa skikt med Mix&Fill Plus: 15-30 minuter* Till slipning: 30-60 minuter* Till lackering: 1-2 timmar* Bredare och djupare springor kräver längre torktid. Springor bredare än 2 mm bör torka över natt. *Under normalt inomhus klimat 20°C/60% R.F.
Verktyg:	Rostfri stålspackel
Åtgång:	Ca. 8-12 m ² /lit beroende på antalet fogar och dess bredd.
Säkerhet:	Ej märkningspliktig, se Säkerhetsdatablad.
Rengöring:	Torka av verktygen från restmaterial före rengöring med så lite vatten som möjligt. Torkat material kan avlägsnas mekaniskt med eller utan vatten. Kassera allt avfall på en godkänd avfallsanläggning – håll inte i avlopp eller kloak.
Lagringstid:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen bör inte understiga +5°C eller överstiga +25°C. Förslut behållaren omedelbart efter användning.
Avfall:	Behållare med en minimal mängd torkat material kan återvinnas. Allt avfall måste kasseras på en godkänd avfallsanläggning – håll inte ut i avlopp eller kloak. Följ alla lokala avfallsföreskrifter.
Förpackning:	3x5 liter

Ytterligare detaljerad information finns i det tillämpliga säkerhetsdatabladet.

FÖRBEREDELSE

Se till så att golvet acklimatiserat sig. Ytan som skall spacklas måste vara ren, torr och fri från vax, smuts och andra föroreningar. Nya och gamla trägolv måste slipas ner

till trärent. Ta tillvara på slipdamm från kantslipning med korn 60-80. Temperaturen får ej understiga 13°C under applicering och torkning.



Bona Mix&Fill Plus

APPLICERING

1. Skaka dunken noggrant före användning.
2. Blanda produkten i en behållare med fint och rent träspån till en jämn konsistens.
3. Applicera blandningen jämnt över hela golvet med en spackel av rostfritt stål. Var noga med att inte lämna några ränder eller ansamlingar av spackel på golvet.
4. Låt spackeln torka och upprepa behandlingen vid behov.

Stora fogar kan kräva flera appliceringar.

5. När spacklingen är klar och ytan är torr, slipa bort överflödigt material av Mix & Fill Plus med slippapper kornstorlek 100. Bona Net Abrasives är särskilt lämpliga för detta steg.
6. Behandla golvet med valfritt Bonas ytbehandlingsprodukter enligt separata anvisningar.

VIKTIGT!

Fogar mellan plankgolv av tex furu och gran spacklas normalt inte. Torkat spackel kan lätt spricka och lossna vid

rörelser i golvet som sker vid normal krympning/svällning över årets olika temperatur och luftfuktighet.

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.