



Bona PowerRemove R

INDEPĂRTAREA POLIȘULUI

Decapant super concentrat pentru îndepărtarea polișului și a altor dispersii



Agent de curățare super concentrat pentru îndepărtarea polișului, murdăriei și a produselor de îngrijire vechi de pe pardoselile rezistente, cum ar fi PVC/LVT, linoleum și cauciuc.

Formulă inovatoare cu risc redus de pătare, dar rapidă și eficientă chiar și la doze mici. Miros foarte slab pentru un mediu de lucru mai confortabil.

- Dizolvant puternic
- Eficient la doze mici
- Miros foarte slab



Bona PowerRemove R

INDEPĂRTAREA POLIȘULUI

Decapant super concentrat pentru îndepărtarea polișului și a altor dispersii

DATE TEHNICE

Tip de produs:	>50% solvenți solubili în apă, >30% surfactanți neionici
Valoare pH:	Concentrat = 10,5, diluție 1:10 = 10
Diluție:	1:19 – 1:4 sau 5-20% adăugat în apă curată
Siguranță:	Clasificat – consultați fișa cu date de securitate pentru mai multe informații
Valabilitate:	2 ani de la data producției, în recipient original și sigilat
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării sau al transportului
Reziduuri:	Deșeurile și recipientele golite se vor gestiona conform reglementărilor locale
Ambalaj:	3x5 litri

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate.



Bona PowerRemove R

INDEPĂRTAREA POLIȘULUI

Decapant super concentrat pentru îndepărtarea polișului și a altor dispersii

APLICARE

Înainte de renovare cu sistemul Bona Pure

Evaluați podeaua și verificați dacă există deteriorări, rosturi lipsă etc. Toate zonele în care se poate infiltra agentul de curățare trebuie reparate înainte de utilizare. Protejați zonele înconjurătoare. Bona PowerRemove R poate coroda sau înmuia alte materiale. Ștergeți imediat scurgerile și stropii.

Înainte de a începe procesul de curățare, aplicați o soluție 1:10 de Bona PowerRemove R și apă caldă într-un punct mic pentru a asigura funcționalitatea și pentru a determina dacă concentrația va fi eficientă. Măriți/reduceți concentrația după cum se consideră necesar.

1. Aspirați și îndepărtați murdăria și pietrișul neaderent.
2. Amestecați concentrația aleasă într-o găleată și aplicați folosind un mop sau un produs similar.
3. Distribuiți generos pe o secțiune a podelei și lăsați să se dizolve câteva minute, până când produsul de îngrijire este moale. Dacă este necesar, aplicați mai multă soluție de curățare, asigurându-vă că amestecați mai întâi.
4. Șlefuiți umed folosind un abraziv adecvat. Consultați recomandările de șlefuire de mai jos.
5. Îndepărtați nămolul produs cu un aspirator de lichide sau cu un Bona PowerScrubber.
6. Verificați dacă tot produsul de îngrijire vechi a fost îndepărtat și repetați procesul, dacă este necesar.
7. După ce podeaua este curată, neutralizați suprafața curățând doar cu apă curată.

Recomandare generală de șlefuire pentru pardoseli din PVC, linoleum și cauciuc plat cu Bona FlexiSand 1.9

Pasul 1

Șlefuire umedă

Bona Net Ceramic G80

Greutăți suplimentare: Opțional

Placă de acționare: Bona PowerDrive(Connect)

Produs suplimentar: Soluție Bona PowerRemove R

Pasul 2

Șlefuire umedă

Abrasive Bona Diamond G120

Greutăți suplimentare: Nu

Placă de acționare: Disc Quattro

Produs suplimentar: Soluție Bona PowerRemove R

Pasul 3

Neutralizare

Bona PowerScrubber

Perii albe, roșii sau verzi

Produs suplimentar: Apă curată

Recomandare generală de șlefuire pentru pardoselile din cauciuc cu crampoane cu Bona FlexiSand 1.9

Pasul 1

Șlefuire umedă

Perie de nailon Bona Connect

Greutăți suplimentare: 1-2 greutăți

Placă de lucru: Bona PowerDrive (Connect)

Produs suplimentar: Soluție Bona PowerRemove R

Pasul 2

Șlefuire umedă

Disc abraziv Bona Scrad cu un disc alb de 23 mm ca intermediar

Greutăți suplimentare: Opțional

Placă de lucru: Șurubelniță cu disc unic

Produs suplimentar: Apă curată

Pasul 3

Neutralizare

Bona PowerScrubber

Perii albe, roșii sau verzi



Bona PowerRemove R

INDEPĂRTAREA POLIȘULUI

Decapant super concentrat pentru îndepărtarea polișului și a altor dispersii

Produs suplimentar: Apă curată

Mai multe procese de șlefuire pot fi vizualizate în ghidul „Cele mai bune practici pentru reînnoirea pardoselilor”.

Important!

- Nu folosiți discuri intermediare în timp ce șlefuiți la umed cu soluția Bona PowerRemove R și nu considerați discurile pentru această lucrare refolosibile. Bona PowerRemove R le va distruge.
- Odată amestecat cu apă, Bona PowerRemove R se va separa și se va așeza pe fundul găleții după câteva minute, acest lucru este normal. Amestecați soluția în mod regulat pentru a asigura consistența. Din acest motiv, Bona PowerRemove R nu trebuie aplicat folosind un Bona PowerScrubber.

Îndepărtarea generală a polișului

Înainte de a începe procesul de curățare, aplicați o soluție de Bona PowerRemove R în proporție de 1:10 și apă caldă într-o porțiune mică pentru a asigura funcționalitatea și a determina concentrația eficientă. Măriți/reduceți concentrația după cum este necesar.

1. Aspirați și îndepărtați murdăria și pietrișul.
2. Amestecați concentrația aleasă într-o găleată și aplicați folosind un mop sau un produs similar.
3. Distribuiți generos pe o secțiune a podelei și lăsați să se dizolve câteva minute, până când produsul de lustruit/îngrijire este moale.
4. Frecați secțiunea udată folosind un aspirator cu un singur disc echipat cu un disc roșu sau verde. Un disc Bona Fiber Pad este, de asemenea, o alternativă potrivită.
5. Îndepărtați suspensia produsă cu un aspirator umed sau cu un Bona PowerScrubber.
6. Verificați dacă tot produsul de lustruit/îngrijire vechi a fost îndepărtat sau repetați procesul, dacă este necesar.
7. Curățați și neutralizați ultima dată cu apă curată.

Important!

- Odată amestecat cu apă, Bona PowerRemove R se va separa și se va așeza pe fundul găleții după câteva minute, acest lucru este normal. Amestecați soluția ocazional pentru a asigura consistența. Din acest motiv, Bona PowerRemove R nu trebuie aplicat folosind un Bona PowerScrubber.



Bona PowerRemove R

INDEPĂRTAREA POLIȘULUI

Decapant super concentrat pentru îndepărtarea polișului și a altor dispersii

IMPORTANT!

- Recomandăm efectuarea unor zone de testare cu diferite amestecuri pentru a evalua eficiența de curățare a produsului. Începeți cu un raport de amestecare de 1:10.
- Concentrația soluției trebuie întotdeauna ajustată în funcție de starea pardoselii și de nivelul de contaminare prezent.
- Pardoselile din linoleum trebuie întotdeauna testate pentru a evita retenția culorii într-o zonă discretă pentru a evita decolorarea prin expunerea la agenți de curățare și șlefuire.
- Rețineți că pardoselile din linoleum sunt foarte

absorbante. Chiar dacă suprafața poate părea uscată, apa poate fi încă blocată în pori. Prin urmare, este necesară o uscare de minimum 24 de ore în condiții bune înainte ca suprafața să poată fi acoperită. Dehumidificatoarele, ventilatoarele etc. sunt de mare ajutor pentru a asigura o uscare corectă.

- După îndepărtarea suprafeței cu Bona PowerRemove R, pardoseala trebuie să primească un nou strat protector.
- Clătiți abrazivele ocazional în timpul procesului de lucru pentru a asigura o eficiență susținută și clătiți toate echipamentele imediat după utilizare.

Informațiile din acest document și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a ajuta și asista aplicatorul se bazează pe experiența anterioară și teste ample, dar nu au pretenția de a fi complete. Datorită gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor de aplicare a produselor noastre, nu îi scutim pe utilizatori de necesitatea de a efectua propriile teste sau de a solicita consultanță tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale și nu construcția în ansamblu. Respectați recomandările producătorului de pardoseli și prevederile standardelor relevante.