



Bona Prep®

Prépare la finition existante pour une meilleure adhérence.



Conditionne et prépare le fini du plancher de bois existant afin d'optimiser l'adhérence d'une nouvelle couche de fini.

Bona Prep® est un système d'adhésion de nouvelle couche spécialement formulé pour tous les types de planchers de bois franc à finition polyuréthane, y compris les planchers préfinis en usine. Bona Prep conditionne et prépare la finition existante pour optimiser l'adhérence de la nouvelle couche de finition.

- Élimine les éraflures et les rayures de surface, au lieu de simplement les recouvrir.
- Pratique - pré-mélangé et prêt à l'emploi.
- Facile - ne nécessite pas de formation ou de certification particulière.
- Rapide - il suffit de vaporiser et de polir.



Bona Prep®

Prépare la finition existante pour une meilleure adhérence.

DONNÉES TECHNIQUES

Ingrédient	Numéro CAS	Rôle
Water/Aqua	7732-18-5	Solvent
PPG-2 Methyl Ether	34590-94-8	Solvant
Méthoxyisopropanol	107-98-2	Solvant
Dodécyl Benzène Sulfonate	25155-30-0	Agent de surface
Sodium Laureth Sulfate	7757-82-6	Agent de surface
Hexylène Glycol	107-41-5	Solvant
Lauramide DEA	120-40-1	Agent de surface
Sulfonate de sodium et de xylène	1300-72-7	Agent de surface
EDTA, tétrasodique	13235-36-4	Agent chélateur
Polyacrylate de sodium	2594415	Agent dispersant
Ethanol	64-17-5	Solvent
Polymeric Orange Colorant	Propriétaire	Colorant
Colorant bleu polymérique	Propriétaire	Colorant
Benzisothiazolinone	2634-33-5	Conservateur
Methylisothiazolinone	2682-20-4	Conservateur

pH: 7.0-8.0

Solids content: <1%

Densité: 8.33 lbs./gallon (1.0 S.G.)

Contenu de COV : <2%

Dilution: Ne pas diluer

Odeur: Antiseptique léger

Couleur: Ambre

Conditionnement: Vaporisateur de 946 mL (32 oz), bidon de 4 l (1 gallon) et seau de 20 l (5 gallons)

Durée de conservation: durée de vie de 1 an

Stockage/Transport: Bona Prep® doit être entreposé dans un environnement climatisé. Garder à l'abri du gel. Ne pas entreposer à une température supérieure à 38° C (100° F).

Outils d'application: Bona® PowerScrubber ou une polisseuse avec un tampon d'emballage

Temps de séchage: 15 à 20 minutes

Nettoyage: Nettoyez tous les outils et équipements à l'eau tiède.

Élimination: Les déchets et les conteneurs vidés doivent être manipulés conformément aux réglementations locales.

Certificats: GreenGuard Certified



Bona Prep®

Prépare la finition existante pour une meilleure adhérence.

AVANT L'UTILISATION, LIRE TOUTES LES DIRECTIVES ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ. POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Prep est conçu pour tous les planchers de bois franc avec un fini au polyuréthane — y compris l'oxyde d'aluminium, le fini céramique et autres planchers préfinis en usine — qui

n'ont pas été entretenus avec des produits d'entretien à base d'acrylique.

COMPATIBILITÉ

N'utilisez pas ce produit sur un plancher qui a été ciré, poli, huilé ou qui a été entretenu avec un vernis commercial.

PRÉPAREZ TOUJOURS UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ,

L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS DÉSIRÉS. Pour les planchers préfinis en usine, contacter le fabricant pour des recommandations de revêtements spécifiques.

MIXING INSTRUCTIONS

Ce produit est conçu pour être utilisé à pleine concentration tel qu'il est emballé.



Bona Prep®

Prépare la finition existante pour une meilleure adhérence.

DIRECTIONS en-us

SYSTÈME DE PRÉPARATION AVEC LA MACHINE BONA POWERSCRUBBER®:

1. Passez l'aspirateur ou balayez soigneusement le plancher pour enlever la saleté et les particules de graisse. Équipez la machine Bona PowerScrubber de brosses de nettoyage blanches et remplissez-le de Bona Prep. NE PAS DILUER BONA PREP: 2. À l'aide du Bona PowerScrubber, nettoyez dans le sens du grain du bois lorsque cela est possible, en déplaçant la machine Bona PowerScrubber vers d'avant en arrière sur le même passage. Étalez Bona Prep seulement sur le prochain passage. Selon le degré de saleté du sol, il peut être nécessaire d'appliquer Bona Prep lors du retour en arrière ou de faire un deuxième passage. Lors des passages suivants, faites chevaucher la passe précédente de 20 %. Continuez le procédé jusqu'à ce que le sol entier soit nettoyé. 3. Une fois sec, poncez l'ensemble du plancher en utilisant le multidisque Bona avec un disque abrasif Bona Diamond au grain 240 pour de meilleurs résultats. L'abrasion peut être faite également en utilisant soit un tampon de conditionnement Bona sur deux ou trois disques Bona Diamond au grain 240. Toutes ces options assureront le ponçage des bords à proximité de n'importe quel bois et dans le motif du grain tout en optimisant l'adhérence de la couche finale de finition. Les bords biseautés et les zones visiblement non poncés doivent être nettoyés et poncés à la main. 4. Nettoyez soigneusement le sol en passant l'aspirateur, puis en utilisant une machine PowerScrubber Bona (brosses blanches et eau) pour éliminer la fine poussière abrasive Diamond, ou en mouillant avec de l'eau, une vadrouille en microfibre Bona® et un tampon de nettoyage humide en microfibre Bona®. 5. Laissez le plancher sécher complètement. Laissez le sol sécher complètement. Ensuite, appliquez un système de finition base d'eau Bona ou modifié à l'huile dans les 2 heures. REMARQUE : Si vous recouvrez un sol préfini

en usine, utilisez uniquement la gamme de finitions Bona Traffic HD®.

SYSTÈME DE PRÉPARATION SANS LA MACHINE BONA POWERSCRUBBER:

1. Passez l'aspirateur ou balayez soigneusement le plancher pour enlever la saleté et les particules de graisse. 2. Utilisez Bona Prep comme solution de pulvérisation avec un polissoir à une vitesse standard (175 tr / min) et un tampon de conditionnement Bona®. Pulvérisez Bona Prep sur une grande section du plancher de 1 m x 3,65 m (environ 3 pi x 12 pi) au taux de 186 m² / 4 litres (2000 pieds carrés/gallon). 3. Retirez tous les résidus immédiatement avant de polir la section suivante, à l'aide d'une vadrouille en microfibre Bona® humidifiée avec Bona Prep. REMARQUE : Faites chevaucher les sections pour vous assurer qu'aucune zone n'a été oubliée. 4. Une fois sec, poncez l'ensemble du plancher en utilisant le multidisque Bona avec un disque abrasif Bona Diamond au grain 240 pour de meilleurs résultats. Le ponçage peut être également fait en utilisant soit un tampon de conditionnement Bona sur deux ou trois disques Bona Diamond au grain 240 ou sur un deuxième tampon de conditionnement Bona. Toutes ces options assureront le ponçage des bords de n'importe quel bois et dans le motif de grain tout en optimisant l'adhérence de la couche finale de la finition. Les bords biseautés et les zones visiblement non poncés doivent être nettoyés et poncés à la main. 5. Passez soigneusement l'aspirateur sur le sol, puis mouillez avec de l'eau, la vadrouille en microfibre Bona® et le tampon de nettoyage humide en microfibre Bona®. 6. Laissez le plancher sécher complètement. Ensuite, appliquez un système de fini à base d'eau Bona ou modifié à l'huile dans les 2 heures. REMARQUE : Si vous recouvrez un sol préfini en usine, utilisez uniquement la gamme de finitions Bona Traffic HD®.



Bona Prep®

Prépare la finition existante pour une meilleure adhérence.

Bona US
24 Inverness Place East, Suite 100
Englewood, Co. 80146