



Bona PU Filler

EMPLASTE Y ADHESIVO DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES



Masilla y adhesivo de poliuretano de dos componentes. Desarrollado para trabajos de reparación rápidos y duraderos en suelos resilientes —como PVC/LVT, caucho y linóleo—, con gran capacidad adherente a muchos materiales.

También puede utilizarse para pegar trozos pequeños de moqueta. Resistente a golpes fuertes, elevadas temperaturas, humedad, muchos disolventes y productos químicos.

- Endurecimiento superrápido
- Excelentes propiedades de adhesión
- Alta durabilidad
- Prácticamente inodoro



Bona PU Filler

EMPLASTE Y ADHESIVO DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Mezcla de polioles y prepolímero de isocianato
Color:	Gris claro
Tiempo de secado:	Aprox. 30 minutos a 20 °C/60 % H.R.
Herramientas de aplicación:	Pistola aplicadora manual a batería o neumática
Seguridad:	Clasificado, véase la ficha de datos de seguridad separada para obtener más información
Tiempo abierto:	3,5 minutos.
Limpieza:	Toallitas de limpieza Bona, Bona S100, acetona, etanol. El emplaste endurecido solo se puede eliminar mecánicamente
Caducidad:	18 meses desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +8 °C ni superior a +32 °C durante el almacenaje y el transporte
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales
Tamaño del envase:	12 cartuchos de 250 ml con 1 boquilla mezcladora por cartucho

Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

PREPARACIÓN

Limpie la junta, grieta o hueco que desee rellenar. Corte y retire los bordes y el material que estén sueltos y lije con un abrasivo adecuado.

Por último, limpie la grieta o hueco con etanol u otro disolvente similar y deje que se seque.

Antes de utilizar el producto, se recomienda comprobar su idoneidad para la aplicación y el propósito previstos. Dada la variedad de materiales, sustratos y condiciones del emplazamiento y del tratamiento, no se puede garantizar que el producto vaya a funcionar.



Bona PU Filler

EMPLASTE Y ADHESIVO DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES

APLICACIÓN

1. Abra el cartucho e insértelo en una pistola aplicadora. Presione hasta que el material empiece a fluir.
2. Coloque la boquilla mezcladora.
3. Dispense 25-50 mm de material y deséchelo.
4. Rellene la grieta o el hueco. Para obtener un resultado óptimo, rellene hasta que el material rebose ligeramente.

Nota: Cuando no esté rellenando, haga fluir el material fuera del cartucho cada cierto tiempo, para que no se

endurezca en la boquilla.

Deje la boquilla mezcladora puesta al terminar y coloque una nueva cuando vuelva a utilizar el producto.

5. Lije la zona reparada con un abrasivo de grano 120 hasta conseguir una superficie lisa y nivelada.
6. Aplique Bona LinoPrime o Bona Pure Colour por toda la zona, siguiendo las instrucciones que se proporcionan por separado.

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.