



Bona PU Filler

BETUME E ADESIVO DE POLIURETANO DE DUAS PARTES



Betume e cola em poliuretano de duas partes. Desenvolvido para uma reparação rápida e duradoura de pavimentos resilientes como PVC/LVT, borracha e linóleo, com um grande nível de aderência a vários materiais.

Pode ser utilizado para colar pequenas peças de tapete. Resistente a fortes impactos, temperatura elevada, humidade e muitos solventes e químicos.

- Endurecimento extremamente rápido
- Excelentes propriedades de aderência
- Elevada durabilidade
- Virtualmente inodoro



Bona PU Filler

BETUME E ADESIVO DE POLIURETANO DE DUAS PARTES

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Mistura de polióis e pré-polímero de isocianato
Cor:	Light Grey
Tempo de secagem:	Aprox. 30 minutos a 20 °C/60 % H.R
Ferramentas de aplicação:	Pistola aplicadora manual a bateria ou pneumática
Segurança:	Classificado: veja-se a ficha de dados de segurança separada para obter mais informação
Tempo aberto:	3,5 minutos
Limpeza:	Toalhas de limpeza Bona, Bona S100, acetona, etanol. A argamassa endurecida só pode ser eliminada mecanicamente
Validade:	18 meses a partir da data de produção no seu recipiente original sem abrir
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +8 °C nem superior a +32 °C durante a armazenagem e o transporte
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais
Tamanho da embalagem:	12 X 250 ml com 1 boquilha misturadora por cartucho

Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente

PREPARAÇÃO

Limpe a junta, racha ou buraco que deseja preencher. Corte e retire as pontas e o material que estiver solto, e lixe com um abrasivo adequado. Por último, limpe a racha ou buraco com etanol ou outro dissolvente parecido e deixe secar.

Antes de usar o produto, é recomendável verificar a sua adequação à aplicação e finalidade pretendida. Devido à variedade de materiais, de substratos e condições do local e do tratamento, não se pode garantir que o produto funcionará.



Bona PU Filler

BETUME E ADESIVO DE POLIURETANO DE DUAS PARTES

APLICAÇÃO

1. Abra o cartucho e insira-o numa pistola aplicadora.

Pressione até que o material comece a fluir.

2. Coloque a boquilha misturadora.

3. Dispense 25-50 mm de material e descarte-o.

4. Preencha a fissura ou a racha. Para obter um resultado ótimo, preencha até que o material transborde ligeiramente.

Nota: Quando não estiver a encher, escoe o material para

fora do cartucho cada certo tempo, para

que o material não endureça na boquilha. Deixe que a boca misturadora posta ao acabar e coloque uma nova quando voltar a utilizar o produto.

5. Lixe a área reparada com um abrasivo de grão 120 até conseguir uma superfície lisa e nivelada.

6. Aplique Bona LinoPrime ou Bona Pure Color em toda a área, seguindo as instruções fornecidas separadamente.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.