



Bona PU Filler

2-KOMPONENT POLYURETANBASERAT SPACKEL OCH LIM

För limning och lagning av både trägolv och halvhårda golv



2-komponents polyuretanbaserat spackel och lim. Utvecklad för snabb och hållbar reparation och nerlimning av både trä och halvhårda golv, till exempel PVC/LVT, gummi och linoleum, med god vidhäftning mot många material.

Kan även användas för att limma fast mindre mattbitar. Beständig mot hårda slag, förhöjd temperatur, fukt och många lösningsmedel och kemikalier.

- Snabb härdning
- Utmärkta vidhäftningsegenskaper
- Hög hållbarhet
- I stort sett luktfri



Bona PU Filler

2-KOMPONENT POLYURETANBASERAT SPACKEL OCH LIM

För limning och lagning av både trägolv och halvhårda golv

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	Polyolblandning i kombination med isocyanatprepolymer
Färg:	Ljusgrå
Torktid:	30 min (20°C/60% R.H)
Verktyg:	Patronpistol, fogspruta
Åtgång:	Fyll ut ordentligt
Säkerhet:	Produkten är klassificerad, se separat säkerhetsdatablad.
Öppentid:	3–5 min
Rengöring:	Bona Cleaning Wipes, Bona S100, aceton, etanol. Härdad produkt kan tas bort mekaniskt.
Lagringstid:	18 månader från produktionsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Lagras och transporteras vid +8°C till +32°.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation och behandlas enligt lokala bestämmelser.
Förpackning:	12 x 250 ml tuber med 1 blandningspip per tub.

Ytterligare detaljerad information finns i det tillämpliga säkerhetsdatabladet.

FÖRBEREDELSE

Rengör och ta bort allt löst material på ytor som ska lagas eller limmas. Skär bort lösa mattbitar och slipa ytan lätt med ett slippapper. Rengör ytan som ska lagas/limmas med etanol eller liknande och låt torka.

Det är alltid rekommenderat att testa produktens funktion på aktuell yta. Eftersom ingående material kan variera i stor utsträckning så kan en 100%-ig funktion aldrig utlovas.

APPLICERING

1. Öppna tuben och skruva på pipen på tuben. Sätt i tuben i en patronpistol.
2. Förbered ytorna genom att skära bort, slipa, rengöra innan produkten appliceras.
3. Tryck ut materialet genom tuben. Produkten blandas i pipen och är färdig att användas.
4. Fyll hål och sprickor. För bästa resultat kan man överfylla hål och sprickor en aning. Produkten härdar

- snabbt så se till att hålla produkten igång om den inte ska härdas i pipen. Lämna pipen på när arbetet är utfört. Sätt på en ny pip när nästa arbete ska göras.
5. Slipa ner den lagade/fyllda ytan tills ytan är jämn och slät med slippapper korn 120.
6. Nu kan Bona Resilient System börja användas, se separata instruktioner.



Bona PU Filler

2-KOMPONENT POLYURETANBASERAT SPACKEL OCH LIM

För limning och lagning av både trägolv och halvhårda golv

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och i säkerhetsdatablad innan produkten används.