Bona® Pure HD

REVÊTEMENT DE SOL TRANSPARENT RÉSISTANT

Spécialement formulé pour le traitement des sols souples



GREENGUARD GOLD

Spécialement formulé pour les planchers résilients, il offre un revêtement extrêmement durable et de longue durée pour les zones à fort achalandage. Restaure l'apparence et simplifie l'entretien régulier.

- Résistance élevée aux désinfectants courants
- Séchage ultra-rapide pour un temps d'arrêt minimal
- Propriétés d'application et de nivellement optimales

Bona® Pure HD

REVÊTEMENT DE SOL TRANSPARENT RÉSISTANT

Spécialement formulé pour le traitement des sols souples

DONNÉES TECHNIQUES

Ingrédients:	Eau, résines polymères et silice amorphe.
pH:	7.9
Contenu Solides:	0.32
Densité:	8,67 lb/gallon (1,039 g/cm³)
Viscosité:	(Coupe Ford n° 4 à 25 °C) environ 16 secondes
Contenu de COV :	<50 g/L
Brillance:	>87%
Coefficient de frottement:	0,5-0,7
Odeur:	Non-délinquant
Couleur:	Blanc laiteux (humide), transparent et incolore (sec)
Durée de vie:	3 heures
Conditionnement:	Bidon d'un gallon
Durée de conservation:	Durée de conservation : 1 an dans son emballage non ouvert
Stockage/Transport:	Ininflammable. Bona® Pure HD doit être conservé dans un environnement à température contrôlée. NE PAS CONGELER. Ne pas conserver à une température supérieure à 38 °C (100 °F).
Outils d'application:	Rouleau en microfibre Bona®, tampon de polissage Bona.
Couverture:	450 à 550 pieds carrés par gallon
Nivellement:	Excellent
Antimoussant:	Excellent
Temps de séchage:	2 à 3 heures
Durcissement:	Le processus de séchage prend environ 3 jours. Ne remettez pas les tapis en place tant que le sol n'est pas complètement sec. Vous pouvez jouer sur le sol après 24 heures, mais il restera sensible aux éraflures et aux rayures jusqu'à son séchage complet. N'utilisez aucun nettoyage humide pendant la première semaine ; dépoussiérez uniquement à sec avec une lingette microfibre Bona SuperCourt. (N'utilisez pas de produits chimiques pour le dépoussiérage à sec sur les parquets).
Nettoyage:	Les outils d'application doivent être nettoyés à l'eau et rangés dans un récipient hermétique.
Élimination:	Éliminez tout produit restant conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales. Avant de jeter les flacons d'activateur vides (partie B), décontaminez-les en ajoutant 60 ml d'eau, refermez-les, agitez vigoureusement et jetez-les. Recyclez le contenant une fois vide.
Certificats:	Certification Greenguard Gold UL 2818 - 2022 : Norme d'excellence pour les émissions chimiques des matériaux de construction, des finitions et de l'ameublement

Bona® Pure HD

REVÊTEMENT DE SOL TRANSPARENT RÉSISTANT

Spécialement formulé pour le traitement des sols souples

AVANT UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ. POUR OBTENIR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

RÉPONSE

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement à l'eau et au savon. En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais. En cas d'ingestion, boire un ou deux verres d'eau pour diluer le produit. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin en cas de symptômes. AVANT UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ. POUR TOUTE ASSISTANCE TECHNIQUE : Appelez Bona US au 800-872-5515.

UTILISATION RECOMMANDÉE

VCT, VAT, LVT, PVC, linoléum, et caoutchouc

COMPATIBILITÉ

Bona® Pure HD adhère aux revêtements de sol souples (VCT, VAT, linoléum, PVC, LVT et caoutchouc) après une préparation et un séchage appropriés. Il est TOUJOURS recommandé de réaliser un essai sur une petite surface afin de vérifier la compatibilité, l'aspect et le résultat souhaité.

SYSTÈME DE PRODUITS BONA

Appliquez Bona Pure Seal et Bona Pure Color (facultatif), puis deux couches de Bona® Pure HD. Suivez les instructions sur l'étiquette. REMARQUE : Bona® Pure Seal est nécessaire pour les sols en linoléum, à raison de 800 à 1 000 pieds carrés par gallon.

Bona® Pure HD

REVÊTEMENT DE SOL TRANSPARENT RÉSISTANT

Spécialement formulé pour le traitement des sols souples

PRÉPARATION

1. Évaluation du sol : inspectez l'ensemble du sol afin de repérer les éraflures, l'état de la finition actuelle (écaillage, déformation, etc.) et son aspect général. Pour les fissures et les petits vides dans le carrelage, utilisez le produit de réparation pour sols résilients Bona® (en suivant les instructions sur l'étiquette). 2. Préparation du sol : rassemblez tous les outils et matériaux recommandés. Sécurisez la zone de travail et apposez des panneaux « Défense d'entrer » sur les portes d'entrée. Utilisez le tampon de dépoussiérage à sec en microfibre Bona® Pro Series pour dépoussiérer le sol. L'élimination complète des revêtements acryliques ou de cire existants est nécessaire pour garantir une bonne adhérence. 1. Décapez et rincez le sol à l'aide d'un décapant conçu pour éliminer les finitions acryliques, les vernis ou les cires commerciales (mélangez selon les instructions sur l'étiquette). 2. Passez une autolaveuse ou un aspirateur eau et poussière sur l'ensemble du sol afin d'éliminer tous les résidus de décapage. 3. Ensuite, utilisez la polisseuse Bona FlexiSand DCS et les abrasifs diamantés Bona de grain 80 ou 120 sur un polisseuse multidisque Bona MultiDisc avec de l'eau claire pour poncer à l'eau toute la surface de travail. Travaillez par sections en veillant à bien chevaucher chaque section. 4. Nettoyage après ponçage : nettoyez le sol à l'aide d'une autolaveuse ou d'un aspirateur à eau afin d'éliminer tout résidu. 5. Nettoyez la surface à l'aide d'une serpillière humide ou d'une lingette de nettoyage humide en microfibre Bona Pro Series pour la neutraliser. 6. Laissez le sol sécher complètement avant d'appliquer le revêtement. SI LE SOL EST EN LINOLÉUM, UN MINIMUM DE 24 HEURES EST IMPÉRATIF POUR ÉVITER LES PROBLÈMES D'ADHÉRENCE DUS À UN EXCÈS D'HUMIDITÉ.

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

BIEN AGITER AVANT UTILISATION. NE PAS DILUER. 1. Bien agiter le vernis Bona® Pure HD (Partie A) pendant 45 secondes. 2. Ajouter le durcisseur Bona® HD (Partie B) au vernis (Partie A). Un flacon de 305 ml de durcisseur permet d'activer 3,8 litres de vernis. Pour préparer des quantités de vernis inférieures à 3,8 litres, utiliser un ratio de 1:11,33. 3. Agiter immédiatement et vigoureusement le mélange pendant 45 à 60 secondes. 4. Insérer le filtre fourni dans le flacon. 5. Laisser reposer 5 à 10 minutes avant application. Le vernis Bona® Pure HD ne peut pas être durci à nouveau.

Bona® Pure HD

REVÊTEMENT DE SOL TRANSPARENT RÉSISTANT

Spécialement formulé pour le traitement des sols souples

APPLICATION

1. Versez une bande de finition de 10 à 15 cm de large le long du mur de départ. Appliquez Bona® Pure HD au rouleau en veillant à une application uniforme, à raison de 450 à 550 pieds carrés par gallon. 2. À l'aide d'un applicateur propre et préalablement humidifié, étalez la finition uniformément au rouleau, en prenant soin d'éviter les excès de produit et les zones trop épaisses. 3. À la fin de chaque passage, déposez une nouvelle ligne de 10 à 15 cm sur le bord humide et répétez l'application au rouleau. Ne pas appuyer trop fort ni trop vite pour éviter les coulures et les éclaboussures. 4. Laissez sécher la première couche 2 à 3 heures. Une ventilation mécanique est recommandée. Une humidité élevée et/ou une température basse prolongeront le temps de séchage (conditions recommandées : 350 °C / 40 à 60 % d'humidité relative). 5. Appliquez une deuxième couche si vous le souhaitez. Si plus de 24 heures se sont écoulées, poncez légèrement à l'aide d'un tampon de conditionnement Bona®. 6. Laissez sécher la couche finale 24 heures avant utilisation. VERNIS TRANSPARENT POUR LVT : Les sols LVT/LVP précédemment recouverts du vernis transparent résilient pour sols Bona® Pure HD ou les sols LVT/LVP nécessitant une couche d'entretien peuvent être recouverts périodiquement pour garantir une surface durable et esthétique. ATTENTION ! Pour éviter les défauts d'adhérence si des cires, des acryliques ou du polish ont été utilisés sur le Bona® Pure HD, vous devez appliquer une finition pour sols. Décapant conçu pour éliminer les finitions, les vernis ou les cires acryliques commerciales pour sols (à mélanger selon les instructions sur l'étiquette) avant l'étape 3 de cette procédure de nouvelle application. 1. Aspirer, décaper le sol le cas échéant et le nettoyer avec le conditionneur d'adhérence Bona Prep Recoat à l'aide d'une Bona PowerScrubber ou d'une autolaveuse. Si vous utilisez une Bona PowerScrubber, utilisez les brosses à poils rouges. Pour les sols très texturés, utilisez la brosse abrasive Bona Recoat System® sur une polisseuse Bona FlexiSand DCS® et poncez le sol à l'eau avec Bona Prep. 2. Utiliser la Bona PowerScrubber ou une autolaveuse pour éliminer tout résidu humide et laisser sécher le sol. 3. Pour garantir une bonne adhérence de la nouvelle couche de finition, poncez les sols LVT/LVP précédemment recouverts de Bona® Pure HD à l'aide d'abrasifs diamantés Bona grain 180 montés sur un Bona MultiDisc et une polisseuse Bona FlexiSand DCS®. Si une abrasion plus poussée est nécessaire, ou sur les sols LVT/LVP Si la surface n'a pas encore reçu de revêtement Bona® Pure HD, poncez-la à l'aide d'un abrasif diamanté Bona grain 120, en veillant à ne pas trop poncer la couche supérieure du revêtement. 4. Aspirez soigneusement toute la surface à revêtir, puis nettoyez-la à l'eau pour éliminer toute trace de poussière issue du ponçage. 5. Suivez les instructions de mélange et de finition de Bona Pure HD. REMARQUE : Pour les sols LVT/LVP n'ayant pas encore reçu de revêtement Bona® Pure HD ou si une épaisseur supplémentaire est souhaitée, appliquez une couche de Bona® Pure Seal avant d'appliquer Bona® Pure HD.

Bona® Pure HD

REVÊTEMENT DE SOL TRANSPARENT RÉSISTANT

Spécialement formulé pour le traitement des sols souples

RECOUVREMENT

Les sols précédemment recouverts de la couche de vernis transparent résilient Bona® Pure HD peuvent être périodiquement recouverts pour garantir une surface durable et esthétique. ATTENTION ! Pour éviter tout défaut d'adhérence si des cires, des acryliques ou des produits de polissage ont été appliqués sur le Bona® Pure HD, vous devez utiliser un décapant pour sols conçu pour éliminer les finitions acryliques commerciales, les produits de polissage ou les cires (à mélanger selon les instructions sur l'étiquette) avant l'étape 3 de cette procédure de recouvrement. 1. Aspirez le sol, décapez-le le cas échéant et nettoyez-le avec le conditionneur d'adhérence Bona Prep Recoat à l'aide d'une autolaveuse Bona PowerScrubber ou d'une autolaveuse. 2. Laissez sécher. 3. Pour assurer une bonne adhérence de la nouvelle couche de finition, poncez à l'eau (ou à sec avec un système de confinement des poussières approprié) le sol à l'aide d'abrasifs diamantés Bona de grain 180 à 240 montés sur un polisseuse multidisque Bona MultiDisc et une polisseuse Bona FlexiSand DCS®. Si vous souhaitez un polissage plus agressif, vous pouvez utiliser des abrasifs diamantés Bona de grain 120, en veillant à ne pas abîmer la finition. 4. Aspirez soigneusement et nettoyez avec le nettoyant Bona SuperCourt pour éliminer toute trace de poussière issue du polissage. 5. Suivez les instructions de mélange et de finition.

ENTRETIEN

Utilisez uniquement un chiffon ou une éponge à poussière en microfibre Bona® pour le dépoussiérage sec pendant la première semaine. Placez des tapis d'entrée à toutes les portes pour empêcher la poussière et les saletés de pénétrer. Balayez ou passez l'aspirateur quotidiennement et nettoyez au besoin avec le nettoyant pour sols durs Bona® et les lingettes de nettoyage humides en microfibre Bona®. Utilisez des patins en feutre sous les pieds des meubles et des appareils électroménagers.

Bona US 24 Inverness Place East Suite 100 Englewood, CO 80112