



Sceau Bona® Pure

SCELLANT DE SOL RÉSISTANT

Spécialement formulé pour le traitement des sols souples



Bona® Pure Seal est spécialement formulé pour réduire le besoin de couches de couleur supplémentaires. Cette formule est conçue pour atténuer l'apparence des joints et des fissures sur les surfaces résilientes, créant un aspect uniforme et durable sur l'ensemble du plancher.

- Séchage ultra-rapide pour un temps d'arrêt minimal
- Réduit le besoin de multiples couches de couleur
- Atténue l'apparence des joints et des fissures
- Technologie durable à deux composants



Sceau Bona® Pure

SCELLANT DE SOL RÉSISTANT

Spécialement formulé pour le traitement des sols souples

DONNÉES TECHNIQUES

Ingrédients:	Eau, résines polymères et silice amorphe.
pH:	7.9
Contenu Solides:	0.32
Densité:	8,67 lb/gallon (1,039 g/cm³)
Viscosité:	(Coupe Ford n° 4 à 25 °C) environ 16 secondes
Contenu de COV :	<50 g/L
Odeur:	Non-délinquant
Couleur:	Blanc laiteux (humide), transparent et incolore (sec)
Durée de vie:	3 heures
Conditionnement:	Bidon d'un gallon
Durée de conservation:	Durée de conservation : 1 an dans son emballage non ouvert
Stockage/Transport:	Ininflammable. Bona® Pure Seal doit être conservé dans un environnement à température contrôlée. NE PAS CONGELER. Ne pas conserver à une température supérieure à 38 °C (100 °F).
Outils d'application:	Rouleau en microfibre Bona, coussinet de finition
Couverture:	450 à 550 pieds carrés par gallon (800 à 1000 pieds carrés par gallon pour le linoléum).
Nivellement:	Excellent
Antimoussant:	Excellent
Temps de séchage:	2 à 3 heures
Nettoyage:	Les outils d'application doivent être nettoyés à l'eau et rangés dans un récipient hermétique.
Élimination:	Éliminez tout produit restant conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales. Avant de jeter les flacons d'activateur vides (partie B), décontaminez-les en ajoutant 60 ml d'eau, refermez-les, agitez vigoureusement et jetez-les. Recyclez le contenant une fois vide.
Certificats:	Certification Greenguard Gold UL 2818 - 2022 : Norme d'excellence pour les émissions chimiques des matériaux de construction, des finitions et de l'ameublement

AVANT UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ. POUR OBTENIR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

RÉPONSE

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement à l'eau et au savon. En cas d'inhalation,

transporter la personne à l'air frais. En cas d'ingestion, boire un ou deux verres d'eau pour diluer le produit. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin en cas de symptômes.



Sceau Bona® Pure

SCELLANT DE SOL RÉSISTANT

Spécialement formulé pour le traitement des sols souples

UTILISATION RECOMMANDÉE

VCT, VAT, LVT, PVC, linoléum, et caoutchouc

COMPATIBILITÉ

Bona® Pure Seal adhère aux revêtements de sol souples (VCT, VAT, linoléum, PVC, LVT et caoutchouc) après une préparation et un séchage appropriés. Il est IMPÉRATIF de

toujours réaliser un essai sur une petite surface afin de vérifier la compatibilité, l'aspect et le résultat souhaité.

SYSTÈME DE PRODUITS BONA

Appliquez Bona Pure Seal avant Bona Pure Color (facultatif), puis deux couches de Bona Pure HD. Suivez les instructions sur l'étiquette. REMARQUE : Bona Pure Seal

est nécessaire pour les sols en linoléum, à raison de 800 à 1 000 pieds carrés par gallon.

PRÉPARATION

1. Évaluation du sol : inspectez l'ensemble du sol afin de repérer les éraflures, l'état de la finition actuelle (écaillage, déformation, etc.) et son aspect général. Pour les fissures et les petits vides dans le carrelage, utilisez le produit de réparation pour sols résilients Bona® (en suivant les instructions sur l'étiquette). 2. Préparation du sol : rassemblez tous les outils et matériaux recommandés. Sécurisez la zone de travail et apposez des panneaux « Défense d'entrer » sur les portes d'entrée. Utilisez le tampon de dépoussiérage à sec en microfibre Bona® Pro Series pour dépoussiérer le sol. L'élimination complète des revêtements acryliques ou de cire existants est nécessaire pour garantir une bonne adhérence. 1. Décapez et rincez le sol à l'aide d'un décapant conçu pour éliminer les finitions acryliques, les vernis ou les cires commerciales (mélangez selon les instructions sur l'étiquette). 2. Passez une autolaveuse ou un aspirateur eau et poussière sur

l'ensemble du sol afin d'éliminer tous les résidus de décapage. 3. Ensuite, utilisez la polisseuse Bona FlexiSand DCS et les abrasifs diamantés Bona de grain 80 ou 120 sur une polisseuse multidisque Bona MultiDisc avec de l'eau claire pour poncer à l'eau toute la surface de travail. Travaillez par sections en veillant à bien chevaucher chaque section. 4. Nettoyage après ponçage : nettoyez le sol à l'aide d'une autolaveuse ou d'un aspirateur à eau afin d'éliminer tout résidu. 5. Nettoyez la surface à l'aide d'une serpillière humide ou d'une lingette de nettoyage humide en microfibre Bona Pro Series pour la neutraliser. 6. Laissez le sol sécher complètement avant d'appliquer le revêtement. SI LE SOL EST EN LINOLÉUM, UN MINIMUM DE 24 HEURES EST IMPÉRATIF POUR ÉVITER LES PROBLÈMES D'ADHÉRENCE DUS À UN EXCÈS D'HUMIDITÉ.



Sceau Bona® Pure

SCELLANT DE SOL RÉSISTANT

Spécialement formulé pour le traitement des sols souples

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

BIEN AGITER AVANT UTILISATION. NE PAS DILUER. 1. Bien agiter Bona Pure Seal (Partie A) pendant 45 secondes. 2. Ajouter le durcisseur Bona® HD (Partie B) à Bona® Pure Seal (Partie A). Un flacon de 305 ml de durcisseur permet d'activer 3,8 litres de Bona® Pure Seal. Pour des quantités

inférieures à 3,8 litres, utiliser un ratio de 1:11,33. 3. Agiter immédiatement et vigoureusement le mélange pendant 45 à 60 secondes. 4. Insérer le filtre fourni dans le flacon. 5. Laisser reposer 5 à 10 minutes avant application. Bona® Pure Seal NE PEUT PAS ÊTRE REDURCIÉ.

APPLICATION

APPLICATION 1. Versez une bande de 10 à 15 cm de large de Bona Pure Seal le long du mur de départ. 2. À l'aide d'un applicateur propre et préalablement humidifié, étalez le scellant uniformément au rouleau, en veillant à ne pas laisser de flaques ni de zones trop épaisses. Assurez-vous d'utiliser le rendement recommandé de 42 à 51 m² par gallon (74 à 93 m² par gallon pour le linoléum). N'appliquez pas une couche trop fine. 3. À la fin de chaque passage, versez une nouvelle ligne de 10 à 15 cm sur le bord humide et répétez l'application au rouleau. Ne poussez pas trop fort ni trop vite pour éviter les coulures et les éclaboussures. 4. Laissez sécher la première couche pendant 2 à 3 heures. Une ventilation mécanique est recommandée. Une humidité élevée et/ou une température basse prolongeront le temps de séchage (conditions recommandées : 18 à 27 °C / 40 à 60 % d'humidité relative). Une fois sèche, appliquez le vernis Bona® Pure Color ou Bona® Pure HD selon l'effet désiré, en suivant les instructions. Pour une protection accrue, portez des couvre-chaussures lors de l'application d'une nouvelle couche. VERNIS : Les sols LVT/LVP nécessitant une couche d'entretien peuvent être recouverts périodiquement pour garantir une surface durable et esthétique. ATTENTION ! Pour éviter tout défaut d'adhérence si des cires, des acryliques ou du polish ont été

utilisés sur le vernis Bona Pure HD, vous devez utiliser un décapant pour sols conçu pour éliminer les vernis, polishes ou cires acryliques commerciaux (à mélanger selon les instructions sur l'étiquette) avant l'étape 3. Procédure de recouvrement. 1. Aspirer, décaper le sol le cas échéant et le nettoyer avec le conditionneur d'adhérence Bona Prep Recoat à l'aide d'une monobrosse Bona PowerScrubber ou d'une autolaveuse équipée de disques de conditionnement de grain 320 ou équivalent. Si vous utilisez une monobrosse Bona PowerScrubber, équipez-la des brosses à poils rouges. Pour les sols très texturés, utiliser ensuite la brosse abrasive Bona Recoat System sur une polisseuse Bona FlexiSand DCS® afin d'éliminer tout résidu humide et laisser sécher le sol. 2. Utiliser une monobrosse Bona PowerScrubber ou une autolaveuse pour éliminer tout résidu humide et laisser sécher le sol. 3. Pour garantir une bonne adhérence de la nouvelle couche de finition, poncer le sol à l'aide d'abrasifs diamantés Bona de grain 120 montés sur un disque multidisque Bona MultiDisc et une polisseuse Bona FlexiSand DCS®. 4. Aspirer soigneusement toute la surface à recouvrir, puis appliquer un chiffon humide pour éliminer toute poussière issue du ponçage. 5. Suivre les instructions de mélange et de finition. Bona Pure HD.

Bona US 24 Inverness Place East Suite 100 Englewood, CO 80112