

Pokyny k správnej údržbe

Tieto inštrukcie pre správnu údržbu sa týkajú všetkých elastických podlahovín, ktoré boli ošetrené systémom Bona Elastic System.

Údržba
Bona Care
System pre
elastické
podlahy



Všeobecné informácie

Elastické podlahové krytiny sú považované za veľmi odolné, a preto sú často používané v objektoch, kde je očakávaná stredná až vysoká záťaž. Vďaka uzavretému povrchu a možnosti tepelného zvárania týchto krytín sa používajú najmä PVC a gumené krytiny v oblastiach so zvýšenou hygienickou náročnosťou - ako sú dialýzy alebo nemocnice. Navyše sú elastické podlahové krytiny ideálnou voľbou pre alergikov, pretože prach a nečistoty možno ľahko odstrániť stieraním mokrou metódou. V podstate sú elastické podlahové krytiny vystavené prirodzenému opotrebovaniu. Aby sa predĺžila ich životnosť a minimalizovalo riziko pošmyknutia na klzkom povrchu, odporúčame pre bežnú údržbu podláh umiestniť dostatočne veľké čistiace zóny (približne 6 krokov), a to do vstupných priestorov miestností. Obzvlášť vhodné sú systémy pre zachytenie nečistôt, ktoré najprv zachytia hrubé nečistoty, potom jemné nečistoty a nakoniec vlhkosť z podrážok obuvi. Čistiace zóny treba pravidelne ošetrovať. Stoly a stoličky, rovnako ako ďalšie ťažké kusy nábytku musia byť vybavené vhodnými plstenými podložkami. Pri použití stoličiek s kolieskami používajte len kolieska typu W - mäkká - podľa normy DIN EN 12529. Každá podlahová krytina starne a je vystavená prirodzenému opotrebovaniu. Rovnako tak aj každý typ povrchovej úpravy je vystavený prirodzenému opotrebovaniu. Preto je nevyhnutné podlahu pravidelne čistiť a ošetrovať. Povrchová úprava chráni povrch elastickej podlahy pred opotrebovaním a uľahčuje tak jej údržbu a ošetrovanie. Povrchová úprava chráni krytinu vrstvou laku, preto podlahu nemôže absorbovať žiadne nečistoty. Ale aj táto vrstva sa časom podľa druhu prevádzkovej záťaže opotrebováva. Pravidelnou údržbou môže byť opotrebovanie obmedzené na minimum.

Prvé ošetrovanie

Nečistite podlahu ihneď po aplikácii.

Čistenie a údržba

Ihneď po renovácii by sa mal povrch podlahovej krytiny stierať len čistou vodou, a to počas prvých 48 hod.

Najskôr vyčistite podlahu suchou metódou. Odstráňte voľné nečistoty vysávaním alebo zametaním. Pre bežné znečistenia zriedte Bona Clean R50 v pomere 50 ml na 10 litrov vody.

AKTUALIZACE 10/2018
Tento technický list nahradzuje všetky predchádzajúce verzie

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 1/3



Bona®

Pokyny k správnej údržbe

Tieto inštrukcie pre správnu údržbu sa týkajú všetkých elastických podlahovín, ktoré boli ošetrené systémom Bona Elastic System.

Vyčistíte podlahu mopom. Pre silne znečistené plochy zriedíte Bona Clean R50 v pomere 250 ml na 10 litrov vody.

Vyčistíte podlahu mopom. Ak budete riediť prípravok vo vyššom pomere, ako je 150 ml na 10 litrov vody, potom je nutné povrch krytiny neutralizovať čistou vodou a nechať vyschnúť. Bona Clean R50 je vhodný aj pre použitie v čistiacich strojoch typu Bona Power Scrubber.

Údržba

Najskôr vyčistíte podlahu suchou metódou. Odstráňte voľné nečistoty vysávaním alebo zametáním. Pre bežné znečistenia zriedíte Bona Clean R60 v pomere 50 ml na 10 litrov vody. Zotrite podlahu mopom. Pre silne znečistené plochy zriedíte Bona Clean R60 v pomere 1 l na 10 litrov vody. Vyčistíte podlahu mopom. Potom nechajte povrch vyschnúť. Podlaha je vyčistená a ošetrená.

Hĺbkové čistenie

Najskôr vyčistíte podlahu suchou metódou. Odstráňte voľné nečistoty vysávaním alebo zametáním. Prípravok Remove R zriedíte vodou podľa stupňa znečistenia (1: 1 až 1: 5). Takto pripravený roztok rozotrite mopom po celej ploche podlahovej krytiny a nechajte reagovať po dobu asi 20 minút. Prepadajte plochu pomocou stroja Bona FlexiSand a červeným alebo zeleným padom. Potom vyčistíte povrch čistiacim strojom Bona Power Scrubber. Použite biele kefy. Neutralizujte vodou. Akonáhle povrch vyschne, môže byť použitý Bona Shield R pre ošetrenie povrchu.

Poznámky pre protišmykové podlahy podľa normy R9 / R10

V prípade potreby ošetríte podlahu s protišmykovými vlastnosťami podľa normy R9 alebo R10 (podľa normy protišmyku DIN 51130). Nie je možné dodržať protišmykové vlastnosti pri použití akýchkoľvek údržbových prostriedkov, pretože by sa znehodnotili protišmykové vlastnosti povrchu. Podlahy ošetrené pomocou Bona Care System pre elastické podlahy je nutné v závislosti od druhu prevádzkovej záťaže obnovovať novou povrchovou úpravou v priebehu používania. Pre zabezpečenie protišmykových vlastností kontaktujte spoločnosť Bona pre vhodné odporúčania údržby. Pre zachovanie vlastností podlahy a zdravej vnútornej klímy si vyžaduje priestor udržanie relatívnej vlhkosti (približne teplota 20°C a relatívna vlhkosť RH 50-60%).

AKTUALIZACE 10/2018

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 2/3

Údržba
Bona Care
System pre
elastické
podlahy



Bona®

Pokyny k správnej údržbe

Tieto inštrukcie pre správnu údržbu sa týkajú všetkých elastických podlahovín, ktoré boli ošetrené systémom Bona Elastic System.

Údržba
Bona Care
System pre
elastické
podlahy



Pokyny pre zachovanie vlastností

Správne vlastnosti podlahy v silne zaťažovaných objektoch, ako sú kancelárie, nemocnice a podobne, je možné dosiahnuť iba včasným aplikovaním ochrannej povrchovej úpravy. Umiestnite na nohy nábytku vhodné plstené podložky, aby ste zamedzili poškriabaniu povrchu. Pri použití protišmykových čistiacich rohoží sa uistite, že neobsahujú plastifikátory. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu povrchu krytiny. Použite podložky na báze latexu, pretože sú bez plastifikátora. Rohože alebo čistiace zóny zabráňujú vniknutiu nečistôt, preto sú odporúčané.

Bezpečnostné opatrenia

Výrobky na čistenie a starostlivosť udržiajte mimo dosahu detí. Môžu spôsobiť zdravotné ťažkosti. Prečítajte si prosím technické listy a bezpečnostné listy produktov.

Dodržujte pokyny pre spracovanie - vid' technické listy. Pre viac informácií - vid' bezpečnostné listy.

V závislosti od podkladu môže dôjsť k poškodeniu podlahovej krytiny vplyvom veľkého množstva vody pri čistení, najmä vďaka prenikaniu vlhkosti do podkladu zo síranu vápenatého (sadrového poteru), drevené montované podklady, potery alebo podlahy citlivé na vlhkosť.