

Malibu Dreams

Malibu Clay

Complejidad: **Fácil**Cepillado: **Opcional**

Capa de acabado:

Hard Wax Oil MateAspecto: **Mate**

Un suelo con aspecto de tierra, sellado con cera dura que ofrece estilo y protección.

Malibu Clay aplicado sobre roble blanco cepillado.
Los resultados variarán dependiendo del color y del tipo del suelo de madera original.

Productos utilizados:



1xBona Craft Oil 2K Clay



1xBona Hard Wax Oil Matt

Instrucciones	Tiempo de secado
1. Prepare el suelo y termine el lijado con un grano de diamante Bona. Si lo realiza con otro tipo de lija observe que no se vean arañazos que luego con el aceite se harían más visibles.	
2. Empape la superficie con una capa fina de agua. Para ello, puede utilizar una esponja, mopa o rodillo de pelo corto. Limite la cantidad de agua, pero asegúrese de mojar toda la madera.	12 h
3. Remueva a fondo el aceite y aplíquelo en el suelo con una espátula de acero inoxidable, una rasqueta de goma o un pad de pulido rojo (aprox. 30 m²/l).	15-30 min
4. Al cabo de 15-30 minutos, unifíque la superficie con una pulidora equipada con un pad rojo.	15-30 min
5. Realice otra pasada con más aceite.	
6. Transcurridos otros 15-30 minutos, retire cualquier exceso de aceite utilizando trapos de aceite Bona o paños de algodón que no liberen pelusas.. Deje que se seque.	12 h
7. Aspire la superficie y aplique una capa de Bona Hard Wax Oil Mate con un rodillo de microfibra Bona de 5 mm (20-24 m²/l). Deje que se seque.	12-24 h

Información adicional

- Se recomienda humedecer siempre el suelo antes de aplicar el aceite para garantizar la intensidad y la uniformidad del color.

Esta guía describe el proceso de tratamiento general de los suelos de madera y no sustituye las fichas técnicas y de seguridad que son objeto de cambio y deben observarse antes del uso. Los tiempos de secado sugeridos son tiempos de secado típicos a 20 °C/60 % HR, y deben ajustarse a las condiciones climáticas interiores locales.