

Touch of Grace

Grace Vivid

Náročnost: **náročné**

Kartáčování: **vyžadováno**

Vrchní nátěr:

Hard Wax Oil extra mat

Povrchová úprava: **extra matná**

Černé pozadí v kombinaci s kontrastní bílou pro dosažení křídového vzhledu s viditelnou strukturou dřeva.

Vzhled: Grace Vivid. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



Bona Rich Tone



Mix Colour Black



Bona Craft Oil Frost



Bona Hard Wax Oil extra mat

Pokyny

Doba schnutí

1. Připravte podlahu a nakonec přebruste za použití zrnitosti P 120. Důkladně vysajte.	
2. Do plechovky s přípravkem Bona Rich Tone přidejte 5% směsi Bona Mix Colour (250 ml do 5 l). Důkladně protřepejte.	
3. Výslednou směs naneste pomocí aplikačního padu (8–10 m ² /l).	5–10 h
4. Bona Craft Oil důkladně promíchejte a naneste na podlahu pomocí gumové stěrky nebo červeného leštičkového padu (cca 20 m ² /l).	
5. Počkejte 10–15 minut, aby se olej vsákl do podlahy. Povrch vyleštíte leštičkou s červeným padem, případně podle potřeby přidejte další olej.	15–30 min
6. Po dalších 10–15 minutách setřete přebytečný olej z podlahy bavlněným hadrem.	15–30 min
7. Nechte zaschnout.	12 h
8. Vysajte a poté naneste 1–2 nátěry přípravku Bona Hard Wax Oil extra mat podle požadavků na odolnost proti opotřebení.	16–24 h

Další informace

- Při vytváření tohoto vzhledu se jako vrchní nátěr aplikuje Bona Hard Wax Oil extra mat.
Zvažte matnou nebo hedvábně matnou verzi pro dosažení živějšího dojmu.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.

Touch of Grace

Grace Bright

Náročnost: **střední**Vrchní nátěr: **Traffic HD extra mat**Kartáčování: **vyžadováno**Povrchová úprava: **extra matná**

Jemná šedá povrchová úprava, která i po kartáčování a barvě zachová pocit dřeva.

Vzhled: Grace Bright, Bílý dub ošetřený kartáčováním.
Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



1x Bona Classic

2x Bona Decor Paint
Light Grey

1x Bona Traffic HD extra mat

Pokyny

Doba schnutí

- | | |
|--|--------|
| 1. Připravte podlahu a nakonec přebruste za použití zrnitosti P 120. | |
| 2. Naneste přípravek Bona Classic pomocí válečku nebo jiného vhodného aplikátoru (ca 8–10 m²/l). | 1–2 h |
| 3. Naneste barvu Bona Decor Paint pomocí válečku Bona Microfiber Roller 5 mm a nechte zaschnout. | 2–3 h |
| 4. Mezi vrstvami povrch lehce obruste brusným papírem Bona Diamond Abrasives zrnitosti P 120, abyste snížili hrubost. Vysajte nebo utřete prach. | |
| 5. Požadujete-li úplné překrytí, naneste další vrstvu barvy a nechte zaschnout. | 2–3 h |
| 6. Přelakujte povrch pomocí Bona Traffic HD extra mat pro ochranu povrchu. | 6–12 h |
| 7. Na velmi frekventovaných místech může být zapotřebí aplikace další vrstvy laku. | |

Další informace

- V případě menších požadavků na odolnost proti opotřebení lze použít jiný nežloutnoucí lak, jako je Bona Novia nebo Bona Traffic.
- Na vysoce frekventovaných místech zvažte nanesení dvou vrstev laku Bona Traffic HD.

Zvláštní opatření

Aby podlaha nadále působila na dotek trochu jako surové dřevo, je potřeba provést kartáčování.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.

Bona[®]
Passion for wood floors

New Modern

Modern Liquorice

Náročnost: **snadné**Kartáčování: **vyžadováno**Vrchní nátěr: **Traffic HD polomat**Povrchová úprava: **hedvábně
matný lesk**

Podlaha kartáčovaná a nabarvená na černo.

Přirozená kresba dřeva tak krásně vynikne.

Vzhled: Modern Liquorice. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



1x Bona Decor Paint Black



2x Bona Traffic HD polomat

Pokyny

Doba schnutí

1. Připravte podlahu a nakonec přebruste za použití zrnitosti P 120.

2. Naneste tenkou vrstvu barvy Bona Decor Paint (cca 12–15 m²/l) pomocí válečku Bona Microfiber Roller 5 mm a nechte zaschnout.

2–3 h

3. Naneste vrstvu laku Bona Traffic HD polomat (cca 8–10 m²/l) pomocí válečku Bona Microfiber Roller 11 mm a nechte zaschnout.

2–3 h

4. Mezi vrstvami povrch lehce obruste brusným papírem Bona Diamond Abrasives zrnitosti P 120, abyste snížili hrubost. Vysajte nebo utřete prach.

5. Naneste další vrstvu laku Bona Traffic HD polomat.

6–12 h

Další informace

- V případě menších požadavků na odolnost proti opotřebení lze použít jiný nežloutnoucí lak, jako je Bona Novia nebo Bona Traffic.

Zvláštní opatření

Aby podlaha nadále působila na dotek trochu jako surové dřevo, je potřeba provést kartáčování.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.

Malibu Dreams

Malibu Natural

Náročnost: **střední**Kartáčování: **volitelné**Vrchní nátěr: **Traffic Neutral**Povrchová úprava: **přírozně
matná**

Přírodní olej v kombinaci s lakem Bona Traffic Natural pro hedvábně hladký povrch. Úžasný na dotek a neznatelný na pohled.

Vzhled: Malibu Natural. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



1x Bona Craft Oil 2K Neutral



2x Bona Traffic Natural

Pokyny

Doba schnutí

1. Připravte podlahu a nakonec přebruste za použití zrnitosti P 120. Důkladně vysajte.	
2. Olej Bona Craft Oil 2K promíchejte s tužidlem a naneste nerezovou špachtlí, gumovou stěrkou nebo červeným leštícím padem (cca 30 m²/l).	15–30 min
3. Po 10–15 minutách povrch vyleštíte leštičkou s červeným padem. Podle potřeby přidávejte olej.	15–30 min
4. Po dalších 15–30 minutách setřete přebytečný olej z podlahy bavlněným hadrem. Nechte povrch zaschnout.	8–12 h
5. Přelakujte lakem Bona Traffic Natural pomocí válečku Bona Microfiber Roller 11 mm a nechte zaschnout (ca 8–10 m²/l).	2–3 h
6. Mezi vrstvami povrch lehce obruste brusným papírem Bona Diamond Abrasives zrnitosti P 120, abyste snížili hrubost. Vysajte nebo utřete prach.	
7. Naneste druhou vrstvu laku Bona Traffic Natural.	12–24 h
8. Na velmi frekventovaných místech může být potřeba aplikovat další vrstvu laku.	

Další informace

- Bona Traffic Natural má hrubší povrch než tradiční laky. U komerčních prostor vystavených vysoké zátěži zvažte aplikaci laku Bona Traffic HD extra mat, pro dosažení podobného vzhledu a pro jednodušší údržbu.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.

Garden Atmosphere

Garden Intense

Náročnost: **snadné** | Vrchní nátěr: **Craft Oil 2K Umbra**
 Kartáčování: **volitelné** | Povrchová úprava: **extra matná**

Červenohnědý olej umožňuje dosáhnout vzhledu podobného týkovému dřevu a na dotek působí jako surové dřevo.

Vzhled: Garden Intense. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
 Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



Bona Craft Oil 2K Umbra

Pokyny

Doba schnutí

1. Připravte podlahu a nakonec přebruste za použití zrnitosti P 120. Důkladně vysajte.	
2. Na povrch naneste tenkou vrstvu vody. K tomu můžete použít houbu nebo váleček s krátkým vlasem. Vody nesmí být příliš, je třeba však namočit celý dřevěný povrch.	12 h
3. Olej Bona Craft Oil promíchejte s tužidlem a naneste na podlahu pomocí nerezové špachtle, gumové stěrky nebo červeného leštícího padu (cca 30 m ² /l).	
4. Po 10–15 minutách povrch vyleštíte leštičkou s červeným padem.	15–30 min
5. Naneste další vrstvu oleje.	
6. Po dalších 10–15 minutách setřete přebytečný olej na podlahu bavlněným hadrem.	15–30 min
7. K dosažení bezchybné povrchové úpravy ještě jednou přešetřete pomocí padu Bona Wool Padu.	8–12 h

Další informace

- Doporučuje se před aplikací oleje vždy nanést vrstvu vody, abyste dosáhli intenzivního a jednotného barevného odstínu.
- Na vysoce frekventovaných místech zvažte aplikaci laku Bona Traffic HD ve dvou vrstvách.

Zvláštní opatření

Aplikací finální vrstvy laku Bona Traffic / HD snížíte četnost údržby a poskytnete ochranu pigmentu.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.

Bona[®]
 Passion for wood floors

Malibu Dreams

Malibu Clay

Náročnost: **snadné** | Vrchní nátěr: **Hard Wax Oil mat**
 Kartáčování: **volitelné** | Povrchová úprava: **matná**

Zemitý vzhled podlahy ošetřené tvrdým voskovým olejem, který podlaze dodá styl a ochranu.

Vzhled: Malibu Clay. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
 Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



1x Bona Craft Oil Clay



1x Bona Hard Wax Oil mat

Pokyny

Doba schnutí

1. Připravte podlahu a nakonec přebruste za použití zrnitosti P 120. Důkladně vysajte.	
2. Na povrch naneste tenkou vrstvu vody. K tomu můžete použít houbu nebo váleček s krátkým vlasem. Vody nesmí být příliš, je třeba však namočit celý dřevěný povrch.	12 h
3. Olej Bona Craft Oil důkladně promíchejte a naneste na podlahu pomocí nerezové špachtle, gumové stěrky nebo bílého leštičho padu (cca 30 m²/l).	10–15 min
4. Po 10–15 minutách povrch vyleštíte leštičkou s červeným padem.	15–30 min
5. Naneste další vrstvu oleje.	
6. Po dalších 10–15 minutách setřete přebytečný olej na podlaze bavlněným hadrem. Nechte zaschnout.	12 h
7. Povrch vysajte a naneste vrstvu přípravku Bona Hard Wax Oil mat pomocí válečku Bona Microfiber Roller 5 mm (20–24 m²/l). Nechte zaschnout.	12–24 h

Další informace

- Doporučuje se před aplikací oleje vždy nanést vrstvu vody, abyste dosáhli intenzivního a jednotného barevného odstínu.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.

Malibu Dreams

Malibu Rock

Náročnost: **snadné**Vrchní nátěr: **Craft Oil Graphite**Kartáčování: **volitelné**Povrchová úprava: **přírozně matná**

Grafit a dřevo, nádherně zkombinované do rustikálního a přesto elegantního vzhledu.

Vzhled: Malibu Rock. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



Bona Craft Oil Graphite

Pokyny

Doba schnutí

1. Připravte podlahu a nakonec přebruste za použití zrnitosti P 120. Důkladně vysajte.	
2. Na povrch naneste tenkou vrstvu vody. K tomu můžete použít houbu nebo váleček s krátkým vlasem. Vody nesmí být příliš, je třeba však namočit celý dřevěný povrch.	12 h
3. Olej Bona Craft Oil důkladně promíchejte a naneste na podlahu pomocí gumové stěrky nebo červeného leštícího padu (cca 30 m ² /l).	
4. Po 10–15 minutách povrch vyleštíte leštičkou s červeným padem.	15–30 min
5. Naneste další vrstvu oleje.	
6. Po dalších 10–15 minutách setřete přebytečný olej na podlahu bavlněným hadrem.	15–30 min
7. K dosažení bezchybné povrchové úpravy ještě jednou přešetřete pomocí Bona Wool Padu.	12–24 h

Další informace

- Doporučuje se před aplikací oleje vždy nanést vrstvu vody, abyste dosáhli intenzivního a jednotného barevného odstínu.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.

Garden Atmosphere

Garden Rich

Náročnost: **střední**Vrchní nátěr: **Hard Wax Oil extra mat**Kartáčování: **volitelné**Povrchová úprava: **extra matná**

Velmi tmavá povrchová úprava dřeva s matným povrchem ošetřeným tvrdým voskem, který zajistí styl a ochranu.

Vzhled: Garden Rich. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



Bona Rich Tone



Bona Craft Oil Graphite



Bona Hard Wax Oil extra mat

Pokyny

Doba schnutí

1. Připravte podlahu a nakonec přebrouste za použití zrnitosti P 120. Důkladně vysajte.
2. Bona Rich Tone naneste pomocí aplikačního padu (8–10 m²/l).
3. Olej Bona Craft Oil důkladně promíchejte a naneste na podlahu pomocí gumové stěrky nebo červeného lešticího padu (cca 20 m²/l).
4. Počkejte 10–15 minut, aby se olej vsáknul do podlahy. Povrch vyleštěte leštičkou s červeným padem, případně podle potřeby přidejte další olej.
5. Po dalších 10–15 minutách setřete přebytečný olej z podlahy bavlněným hadem.
6. Nechte zaschnout.
7. Vysajte a poté naneste 1–2 nátěry přípravku Bona Hard Wax Oil extra mat podle požadavků na odolnost proti opotřebení.

5–10 h

15–30 min

15–30 min

12 h

16–24 h

Další informace

- Při vytváření tohoto vzhledu se jako vrchní nátěr aplikuje Bona Hard Wax Oil extra mat.
Zvažte matnou nebo hedvábně matnou verzi pro dosažení živějšího dojmu.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.

Nordic Shimmer

Nordic Ash

Náročnost: **snadné**Kartáčování: **volitelné**Vrchní nátěr: **Craft Oil 2K Ash**Povrchová úprava: **přirozeně
matná**

Kombinace surového dřeva s popelavě šedou je jasnou výhodou k dosažení rustikálního severského stylu.

Vzhled: Nordic Asch. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



Bona Craft Oil 2K Ash

Pokyny

Doba schnutí

1. Připravte podlahu a nakonec přebruste za použití zrnitosti P 120. Důkladně vysajte.	
2. Na povrch naneste tenkou vrstvu vody. K tomu můžete použít houbu nebo váleček s krátkým vlasem. Vody nesmí být příliš, je třeba však namočit celý dřevěný povrch.	12 h
3. Olej Bona Craft Oil promíchejte s tužidlem a naneste na podlahu pomocí nerezové špachtle, gumové stěrky nebo červeného leštícího padu (cca 30 m ² /l).	
4. Po 10–15 minutách povrch vyleštíte leštičkou s červeným padem.	15–30 min
5. Naneste další vrstvu oleje.	
6. Po dalších 10–15 minutách setřete přebytečný olej z podlahy bavlněným hadrem.	15–30 min
7. K dosažení bezchybné povrchové úpravy ještě jednou přeleštíte pomocí Bona Wool Padu.	8–12 h

Další informace

- Doporučuje se před aplikací oleje vždy nanést vrstvu vody, abyste dosáhli intenzivního a jednotného barevného odstínu.
- Na vysoce frekventovaných místech zvažte aplikaci laku Bona Traffic HD ve dvou vrstvách. Abyste zachovali požadovaný vzhled, doporučuje se extra matný.

Zvláštní opatření

Aplikací finální vrstvy laku Bona Traffic / HD snížíte četnost údržby a poskytnete ochranu pigmentu.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.

Touch of Grace

Grace Dark

Náročnost: **střední**Kartáčování: **vyžadováno**Vrchní nátěr: **Traffic HD polomat**Povrchová úprava: **hedvábně
matná**

Klid a elegance díky kartáčování a barvě.

Vzhled: Grace Dark. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



1x Bona Classic

2x Bona Decor Paint
Dark Grey

1x Bona Traffic HD polomat

Pokyny

Doba schnutí

- | | |
|--|--------|
| 1. Připravte podlahu a nakonec přebruste za použití zrnitosti P 120. | |
| 2. Naneste přípravek Bona Classic pomocí válečku nebo jiného vhodného aplikátoru (cca 8–10 m ² /l). | 1–2 h |
| 3. Naneste barvu Bona Decor Paint pomocí válečku Bona Microfiber Roller 5 mm a nechte zaschnout. | 2–3 h |
| 4. Mezi vrstvami povrch lehce obruste brusným papírem Bona Diamond Abrasives zrnitosti P 120, abyste snížili hrubost. Vysajte nebo utřete prach. | |
| 5. Požadujete-li úplné překrytí, naneste další vrstvu barvy a nechte zaschnout. | 2–3 h |
| 6. Ochranu povrchu zajistíte přelakováním lakem Bona Traffic HD polomat. | 6–12 h |
| 7. Na velmi frekventovaných místech může být potřeba aplikovat další vrstvu laku. | |

Další informace

- V případě menších požadavků na odolnost proti opotřebení lze použít jiný nežloutnoucí lak, jako je Bona Novia nebo Bona Traffic.
- Na vysoce frekventovaných místech zvažte nanesení dvou vrstev laku Bona Traffic HD.

Zvláštní opatření

Aby podlaha nadále působila na dotek trochu jako surové dřevo, je potřeba provést kartáčování.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.

Garden Atmosphere

Garden Classic

Náročnost: **snadné** | Vrchní nátěr: **Novia**
 Kartáčování: **volitelné** | Povrchová úprava: **hedvábně matná**

Klasický lakovaný vzhled s hedvábně matným povrchem.

Vzhled: Garden Classic. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
 Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.



1x Bona Classic



2x Nova polomat

Pokyny	Doba schnutí
1. Připravte podlahu a nakonec přebrouste za použití zrnitosti P 120 nebo jemnější.	
2. Naneste přípravek Bona Classic pomocí válečku nebo jiného vhodného aplikátoru (cca 8–10 m ² /l).	1–2 h
3. Naneste přípravek Bona Nova pomocí válečku Bona Microfiber Roller 11 mm a nechte zaschnout.	2–3 h
4. Mezi vrstvami povrch lehce obruste brusným papírem Bona Diamond Abrasives zrnitosti P 120, abyste snížili hrubost. Vysajte nebo utřete prach.	
5. Naneste druhou vrstvu přípravku Bona Nova (cca 8–10 m ² /l).	12–24 h

Další informace

- Při vyšších požadavcích na odolnost proti opotřebení můžete lak Nova nahradit přípravkem Mega nebo Traffic/Traffic HD.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.

New Modern

Modern Soul

Náročnost: **snadné**Vrchní nátěr: **Traffic mat**Kartáčování: **volitelné**Povrchová úprava: **matná**

Teplý, intenzivní vzhled podlahy s ochrannou vrstvou.

Vzhled: Modern Soul. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



1x Bona Intense



2x Bona Traffic mat

Pokyny

Doba schnutí

1. Připravte podlahu a nakonec přebrouste za použití zrnitosti P 120.
2. Naneste přípravek Bona Intense pomocí válečku nebo jiného vhodného aplikátoru (cca 8–10 m²/l).
3. Přelakujte lakem Bona Traffic mat pomocí válečku Bona Microfiber Roller 11 mm a nechte zaschnout (cca 8–10 m²/l).
4. Mezi vrstvami povrch lehce obruste brusným papírem Bona Diamond Abrasives zrnitosti P 120, abyste snížili hrubost. Vysajte nebo utřete prach.
5. Naneste druhou vrstvu laku Bona Traffic mat.
6. Na velmi frekventovaných místech může být potřeba aplikovat další vrstvu laku.

1–2 h

2–3 h

12–24 h

Další informace

- V případě menších požadavků na odolnost proti opotřebení lze použít jiný lak, jako je Bona Novia nebo Bona Mega.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.

Malibu Dreams

Malibu Amber

Náročnost: **střední**Vrchní nátěr: **Mega lesk**Kartáčování: **volitelné**Povrchová úprava: **lesklá**

Ideální pro dosažení klasického teplého odstínu dřevěné podlahy přelakované lesklým lakem.

Vzhled: Malibu Amber. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



2x Bona Amber



2x Bona Mega lesk

Pokyny

Doba schnutí

1. Připravte podlahu a nakonec přebrouste za použití zrnitosti P 120.	
2. Naneste přípravek Bona Amber pomocí válečku nebo jiného vhodného aplikátoru (cca 8–10 m ² /l).	1–2 h
3. Mezi vrstvami povrch lehce obruste brusným papírem Bona Diamond Abrasives zrnitosti P 120, abyste snížili hrubost. Vysajte nebo utřete prach.	
4. Naneste další vrstvu přípravku Bona Amber.	1–2 h
5. Přelakujte lakem Bona Mega lesk pomocí válečku Bona Microfiber Roller 11 mm a nechte zaschnout (cca 8–10 m ² /l).	2–3 h
6. Naneste druhou vrstvu laku Bona Mega lesk.	12–24 h

Další informace

- Čistota je práci s laky se stupněm odstínu lesku obzvláště důležitá. Tip: Před aplikací poslední vrstvy laku válečkem, aplikujte Bona Mega lesk nerezovou špachtlí. Tím si zajistíte čistější povrch. To je skvělý způsob, jak povrch vyčistit.

Zvláštní opatření

K dosažení zrcadlového efektu se doporučuje aplikovat 4 vrstvy.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.

Nordic Shimmer

Nordic Natural

Náročnost: **snadné**Vrchní nátěr: **Traffic Natural**Kartáčování: **volitelné**Povrchová úprava: **přirozeně
matná**

K dosažení vzhledu čistého dřeva, které je na dotek hladké a hedvábné a příjemné pro bosé nohy.

Vzhled: Nordic Natural. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



2xBona Natural



1xBona Traffic Natural

Pokyny

Doba schnutí

1. Připravte podlahu a nakonec přebruste za použití zrnitosti P 120.
2. Aplikujte lak Bona Natural pomocí válečku nebo jiného vhodného aplikátoru. Postupujte ve směru vláken (cca 10–12 m²/l).
3. Povrch obracejte brusným papírem Bona Diamond Abrasives zrnitosti P 120, abyste snížili hrubost.
4. Stejným způsobem aplikujte druhou vrstvu laku Bona Natural.
5. Ochranu povrchu zajistíte přelakováním lakem Bona Traffic Natural.
6. Na velmi frekventovaných místech může být zapotřebí aplikace další vrstvy laku.

1–2 h

2–3 h

12–24 h

Další informace

- Na vysoce frekventovaných místech zvažte aplikaci dvou vrstev laku Bona Traffic Natural.
- Bona Traffic Natural má hrubší povrch, než tradiční laky. U komerčních prostor vystavených vysoké zátěži zvažte použití laku Bona Traffic HD extra mat, pro dosažení podobného vzhledu a pro jednodušší údržbu.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.

New Modern

Modern Pale

Náročnost: **střední**Vrchní nátěr: **Traffic HD extra mat**Kartáčování: **volitelné**Povrchová úprava: **extra matná**

Pro povrch broušeného dřeva na pohled i na dotek, s bílým pigmentem pro umocnění dojmu.

Vzhled: Modern Pale. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



2x Bona White



1x Bona Traffic HD extra mat

Pokyny

Doba schnutí

- | | |
|--|--------|
| 1. Připravte podlahu a nakonec přebrouste za použití zrnitosti 120. | |
| 2. Naneste přípravek Bona White pomocí válečku nebo jiného vhodného aplikátoru. Postupujte ve směru vláken (cca 12 m ² /l). | 1–2 h |
| 3. Povrch obracejte brusným papírem Bona Diamond Abrasives zrnitosti P 120, abyste snížili hrubost. | |
| 4. Stejným způsobem naneste druhou vrstvu Bona White. | 2–3 h |
| 5. Ochranu povrchu zajistíte přelakováním lakem Bona Traffic HD extra mat. | 6–12 h |
| 6. Na velmi frekventovaných místech může být zapotřebí aplikace další vrstvy laku. | |

Další informace

- V případě menších požadavků na odolnost proti opotřebení lze použít jiný nežloutnoucí lak, jako je Bona Novia nebo Bona Traffic.
- Na vysoce frekventovaných místech zvažte aplikaci dvou vrstev laku Bona Traffic HD.
- Pro dosažení nejlepšího bílého vzhledu, přelakujte povrch lakem verze extra mat.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.

Zvláštní opatření

Ošetřování pigmentových podlah s rybím vzorem může být náročné. K této aplikaci se nejlépe hodí podlahy položené podélně.

Nordic Shimmer

Nordic Frost

Náročnost: **snadné**Kartáčování: **volitelné**Vrchní nátěr: **Craft Oil 2K Frost**Povrchová úprava: **přírozně
matná**

Stopy bílých olejových pigmentů zdůrazní nádherné detaily dřevěné podlahy.

Vzhled: Nordic Frost. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



Bona Craft Oil 2K Frost

Pokyny

Doba schnutí

1. Připravte podlahu a nakonec přebruste za použití zrnitosti P 120. Důkladně vysajte.
2. Na povrch naneste tenkou vrstvu vody. K tomu můžete použít houbu nebo váleček s krátkým vlasem. Vody nesmí být příliš, je třeba však namočit celý dřevěný povrch.
3. Olej Bona Craft Oil promíchejte s tužidlem a naneste na podlahu pomocí nerezové špachtle, gumové stěrky nebo červeného lešticího padu (cca 30 m²/l).
4. Po 10–15 minutách povrch vyleštíte leštičkou s červeným padem.
5. Naneste další vrstvu oleje.
6. Po dalších 10–15 minutách setřete přebytečný olej z podlahy bavlněným hadem.
7. K dosažení bezchybné povrchové úpravy ještě jednou přeleštíte pomocí Bona Wool Padu.

12 h

15–30 min

15–30 min

8–12 h

Další informace

- Doporučuje se před aplikací oleje vždy nanést vrstvu vody, abyste dosáhli intenzivního a jednotného barevného odstínu.
- Na vysoce frekventovaných místech zvažte aplikaci laku Bona Traffic HD ve dvou vrstvách.

Zvláštní opatření

Aplikaci finální vrstvy laku Bona Traffic / HD snižte četnost údržby a poskytnete ochranu pigmentu.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.

Nordic Shimmer

Nordic Milk

Náročnost: **snadné**Vrchní nátěr: **Craft Oil Frost**Kartáčování: **volitelné**Povrchová úprava: **přírodně
matná**

Bíle pigmentovaný olej se vetře do dřevěné podlahy pro vyhlazení detailů a dosažení většího lesku.

Vzhled: Nordic Milk. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



Bona Nordic Tone



Bona Craft Oil Frost

Pokyny

Doba schnutí

1. Připravte podlahu a nakonec přebruste za použití zrnitosti P 120. Důkladně vysajte.	
2. Bona Nordic Tone naneste pomocí aplikačního padu (8–10 m²/l).	5–10 h
3. Olej Bona Craft Oil důkladně promíchejte a naneste na podlahu pomocí gumové stěrky nebo červeného leštičkového padu (cca 20 m²/l).	
4. Počkejte 10–15 minut, aby se olej vsáknul do podlahy. Povrch vyleštíte leštičkou s červeným padem, případně podle potřeby přidejte další olej.	15–30 min
5. Po dalších 15–30 minutách setřete přebytečný olej bavlněným hadem.	15–30 min
6. K dosažení bezchybné povrchové úpravy ještě jednou přeleštíte pomocí Bona Wool Padu.	12–24 h

Další informace

- Pro ochranu pigmentovaného povrchu můžete aplikovat Bona Hard Wax Oil, jako finální povrchovou úpravu. Pro zachování vzhledu použijte verzi extra mat.

Zvláštní opatření

Doporučujeme aplikaci Bona Hard Wax Oil pro zajištění větší odolnosti proti opotřebení a ochraně pigmentace. Používá se jako finální povrchová úprava.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.