

Creëer je eigen houten verhaal

Aanbrengen van Accent Kleuren – 1 laag elk van 2 verschillende oliën

1. Schuren volgens de schuurvolgorde voor Borstelen.
2. Waterpoppen voor een meer intense kleuring indien gewenst. Bij waterpoppen de vloer goed laten drogen.
3. Breng de 1e dag de 1e kleur Bona Craft Oil aan – breng een dunne laag gemixte olie aan op de vloer. Grote vloer in vakken verdelen en werk nat in nat. Op een vloer met vellingkanten of veel naden en gaten de gemixte olie aanbrengen met een brede kwast. Op volledig gladde en vlakke vloeren kan de gemixte olie worden aangebracht met de Bona Oil Applicator of een RVS-spaan. Zorg ervoor dat het oppervlak verzadigd is.
4. Laat het hout de olie ongeveer 15/30 minuten absorberen alvorens de vloer te boenen met een Rode Pad.
5. Deze olielaag moet eerst drogen voordat de andere kleur kan worden opgebracht – dit kan pas de volgende dag.
6. De volgende dag de 2e kleur Bona Craft Oil aanbrengen en laat het hout de olie ongeveer 15/30 minuten absorberen alvorens de vloer te boenen met een Rode Pad.
7. Laat de olie nogmaals 15 minuten drogen en vervolgens droogboenen met doeken onder een boenmachine.
8. Boen het oppervlak na met een Bona Wool Pad voor een perfecte afwerking.
9. Laat de vloer tenminste 8-12 uur (droogtijd afhankelijk van, lees de TDS Bona Craft Oil 2K) alvorens deze te betreden.

Verder aflakken met Bona Traffic HD/Traffic/Traffic Natural is optioneel – geadviseerd bij drukbelopen oppervlakken die een nog betere bescherming vereisen.

10. Goed stofzuigen en daarna de vloer goed reinigen met een Bona Reiniger en een Bona Cleaning Pad
11. Breng vervolgens twee lagen aan van de Bona Traffic parketlak naar keuze met voldoende droogtijd tussen de twee lagen (3-4 uur). Voor het beste resultaat de vloer tussen de twee laklagen in licht polijsten met alleen de Bona Scrad Pad.



Schuurvolgorde voor geborstelde houten vloeren

