

# Pad de brossage

## Fiche Technique

Pour l'élimination efficace de polish des sols en bois et des sols souples, avant l'application d'une nouvelle couche. Le pad peut également être utilisé à sec sur du bois non traité pour obtenir un discret effet de brossage. Particulièrement adapté pour le brossage des sols en pin et autres bois tendres.

Disponible en différents format pour convenir à chaque zone de la surface. En raison de la structure fibreuse ouverte, le disque est facile à nettoyer et à réutiliser.

- Extrêmement stable et durable
- Le pad est réutilisable et dure donc longtemps
- Minimise le risque de différences de brillance
- Utilisable avec des machines électroportatives
- Bonne aspiration des poussières grâce à la structure fibreuse ouverte

### Données techniques

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition:    | matériau fibreux spécial                                                            |
| Dimensions:     | 407 mm, 150mm et 180 mm - Épaisseur : 10 mm                                         |
| Dos :           | les disques de 150 et 180 mm ont un dos velcro. Le 407 mm est un disque double face |
| Conditionement: | 1 disque par boîte                                                                  |

### Info technique

La durée de vie extrêmement longue du Pad de Brossage Bona signifie que le(s) même(s) disque(s) peuvent être utilisés sur toute la surface avec la même efficacité, créant un ponçage uniforme et par conséquent un éclat de surface uniforme.

Pour une transition en douceur vers les bords de la surface, utilisez le disque de 150 mm avec velcro attaché à une Bona SupraFlex.

### Enlèvement du polish

Pour nettoyer le centre de la pièce, utilisez le disque de 407 mm avec la Bona FlexiSand ou une autre monobrosse (max. 150 trs/min.). Pour les bords, utilisez les disques 150 mm. Utilisez toujours les disques humides, dans de l'eau ou une solution de nettoyage. Rincez le(s) disque(s) de temps en temps pendant l'utilisation pour assurer une performance continue dans le cas de colmatage du disque.

### Brossage du parquet

Le pad de brossage Bona peut être utilisé sur tous les types de bois adaptés au brossage, comme le chêne, le frêne, le pin, l'érable. Les essences plus douces, telles que le pin et l'érable bénéficient d'un brossage en profondeur avec le pad de brossage. Les essences plus dures, comme le chêne et le frêne, ne reçoivent qu'un léger brossage. Le brossage du bois avec le pad de brossage doit toujours être fait à sec. Les meilleurs résultats et les plus efficaces sont obtenus en utilisant les pads de brossage de 150 mm attachés au plateau Bona PowerDrive sur la Bona FlexiSand (pas de poids supplémentaires), mais le disque de 407 mm peut également être utilisé pour les monobrosses.

1. Poncez le sol en plusieurs étapes jusqu'à un grain 100-120, en assurant une surface lisse, uniforme et sans rayure, en enlevant toutes les parties de tous les anciens revêtements.
2. Brossez le sol avec le(s) pad(s) de brossage placé(s) sous la Bona FlexiSand ou une autre monobrosse.
3. Pour atteindre les bords, utilisez une Bona Supraflex équipée des pads en 150 mm.
4. Effectuez un ponçage rapide et léger sur toute la surface à l'aide d'un abrasif grain 120 pour assurer la cohérence entre le ponçage des bords et celui de la pièce centrale.
5. Enlevez soigneusement toute la poussière avant de traiter la surface.

### IMPORTANT!

N'utilisez jamais les pads de brossage Bona pour un ponçage intermédiaire et/ou sur des surfaces vitrifiées.

Ponçage

