

Bona Fiber Pad

Ficha Técnica

El Bona Fiber Pad se utiliza para la eliminación eficaz de productos restauradores sobre suelos de madera y resilientes antes de su recubrimiento. También puede usarse en seco sobre madera no tratada para conseguir un efecto cepillado leve. Es especialmente adecuado para el cepillado de pavimentos de pino y otros suelos de madera blanda. Está disponible en varios tamaños, para llegar a todas las áreas del suelo. Gracias a su estructura de fibra abierta, resulta fácil limpiarlo y volver a usarlo.

- Excelente estabilidad dimensional y muy larga duración.
- Vida extremadamente prolongada.
- Minimiza el riesgo de falta de uniformidad en el brillo.
- Se puede utilizar con máquinas de mano.
- Buena extracción del polvo gracias a su estructura de fibra abierta.

Datos técnicos

Composición:	Material de fibra especial.
Diámetros:	407 mm, 150 mm, 178 mm.
Espesor:	10 mm.
Reverso:	Los discos de 150 y 178 mm tienen reverso de velcro. El de 407 mm es un disco de doble cara.
Envasado:	1 unidad por caja.

Información técnica

El Bona Fiber Pad tiene una vida extremadamente prolongada. Esto significa que es posible usar el mismo disco (o discos) en toda la superficie con la misma eficiencia, lo que permite lograr un lijado uniforme y, por consiguiente, un brillo uniforme en la superficie.

Para que la transición a las orillas de la estancia sea fluida, utilice el disco de 150 mm con velcro acoplado a una orillera Bona SupraFlex.

Eliminación de productos restauradores

Para limpiar el centro de la habitación, utilice el disco de 407 mm junto con la Bona FlexiSand u otra máquina monodisco similar (máx. 150 rpm). Para las orillas, use los discos de 150 mm. Utilice siempre los discos humedecidos en agua o en una solución limpiadora.

Para asegurarse un rendimiento continuado, enjuague el disco (o los discos) de vez en cuando durante su uso, por si el producto restaurador estuviera embozándolo(s).

Cepillado de suelos de madera

El Bona Fiber Pad puede usarse sobre todo tipo de maderas aptas para el cepillado, como las de roble, fresno, pino o píceas. En las especies más blandas, como el pino y la píceas, el Bona Fiber Pad produce un cepillado profundo. En las especies más duras, como el roble y el fresno, solo se obtiene un cepillado leve. El cepillado de madera con el Bona Fiber Pad debería efectuarse siempre en seco. Se consiguen mejores resultados y mayor eficiencia empleando los discos Bona Fiber Pad de 150 mm acoplados a un plato Bona PowerDrive y a la Bona FlexiSand (sin extrapesos), pero también se puede usar el disco de 407 mm con máquinas monodisco.

1. Lije el suelo en varios pasos hasta un grano 100-120, asegurándose de conseguir una superficie suave, uniforme y sin arañazos, y eliminando cualquier resto de antiguos recubrimientos.
2. Cepille el suelo con un Bona Fiber Pad (o varios) colocado(s) bajo la Bona FlexiSand u otra máquina monodisco.
3. Para llegar hasta la pared misma, utilice pads de 150 mm acoplados a la Bona SupraFlex.
4. Realice un rápido lijado leve por toda la superficie con un abrasivo de grano 120, para asegurarse de que haya uniformidad entre el lijado de las orillas y el del centro de la estancia.
5. Elimine cuidadosamente todo el polvo resultante del lijado antes de tratar la superficie.

Importante: No utilice nunca los discos Bona Fiber Pad para el lijado intermedio ni sobre superficies barnizadas o tratadas con algún tipo de recubrimiento.

Lijado

