

Bona Fiber Pad

Ficha Técnica

O Bona Fiber Pad é utilizado para a eliminação eficaz de produtos restauradores sobre pavimentos de madeira e resilientes antes do seu revestimento. Também pode ser utilizado a seco sobre madeira não tratada para conseguir um efeito escovagem leve. É especialmente adequado para a escovagem de pavimentos de pinho e outros pavimentos de madeira macia. Está disponível em vários tamanhos, para chegar a todas as áreas do pavimento. Graças à sua estrutura de fibra aberta, torna-se fácil limpar e voltar a utilizar.

- Excelente estabilidade dimensional e duração muito longa.
- Vida extremamente prolongada.
- Minimiza o risco de falta de uniformidade no brilho.
- Pode ser utilizado com máquinas de mão.
- Boa extração de pó graças à sua estrutura de fibra aberta

Dados técnicos

Composição:	Material de fibra especial.
Diâmetros:	407 mm, 150 mm, 178 mm.
Espessura:	10 mm.
Verso:	Os discos de 150 e 178 mm têm verso de velcro. O de 407 mm é um disco de dupla face.
Embalagem:	1 unidade por caixa.

Informação técnica

O Bona Fiber Pad tem uma vida extremamente prolongada. Isto significa que é possível utilizar o mesmo disco (ou discos) em toda a superfície com a mesma eficácia, o que permite conseguir uma lixagem uniforme, e por conseguinte, um brilho uniforme na superfície.

Para que a transição para as beiras da divisão seja fluída, utilize o disco de 150 mm com velcro acoplado a uma lixadora de cantos Bona SupraFlex.

Eliminação de produtos restauradores

Para limpar o centro da divisão, utilize o disco de 407 mm juntamente com a Bona FlexiSand ou outra máquina monodisco similar (máx. 150 rpm). Para as lixadoras de cantos, utilize os discos de 150 mm. Utilize sempre os discos humedecidos em água ou numa solução de limpeza.

Para garantir um rendimento contínuo, enxague o disco (ou os discos) de vez em quando durante a sua utilização, na eventualidade de o produto restaurador estar a obstruí-los.

Escovagem de pavimentos de madeira

O Bona Fiber Pad pode ser utilizado sobre todo o tipo de madeiras aptas para a escovagem, como as de carvalho, freixo, pinho ou abeto. Nas espécies mais macias, como o pinho e o abeto, o Bona Fiber Pad produz uma escovagem profunda. Nas espécies mais duras, como o carvalho e o freixo, apenas se obtém uma escovagem leve. A escovagem da madeira com o Bona Fiber Pad deve ser sempre efetuada a seco. Conseguem-se melhores resultados e maior eficiência utilizando os discos Bona Fiber Pad de 150 mm acoplados a um prato Bona PowerDrive e à Bona FlexiSand (sem pesos extra), mas também se pode utilizar o disco de 407 mm com máquinas monodisco.

1. Lixe o pavimento em vários passos até a um grão 100-120, certificando-se de conseguir uma superfície suave, uniforme e sem riscos, e eliminando qualquer resto de revestimentos antigos.
2. Escove o pavimento com um Bona Fiber Pad (ou vários) colocado(s) debaixo da Bona FlexiSand ou outra máquina monodisco.
3. Para chegar até à parede mesmo, utilize pads de 150 mm acoplados à Bona SupraFlex.
4. Faça uma rápida lixagem leve por toda a superfície com um abrasivo de grão 120, para se certificar que tenha uniformidade entre a lixagem das beiras e a do centro da divisão.
5. Antes de tratar a superfície elimine cuidadosamente todo o pó resultante da lixagem.

Importante: Nunca utilize os discos Bona Fiber Pad para a lixagem intermédia nem sobre superfícies envernizadas ou tratadas com algum tipo de revestimento.

Lixagem

