Pose

Fibres Bona

Fiche technique



Les fibres Bona sont des fibres de verre de renforcement résistant aux alcalis principalement conçues pour augmenter la résistance à la flexion et la résistance structurelle des ragréages auto-nivelants Bona (tels que Bona H600). Elles permettent également d'améliorer l'adhérence et la résistance des ragréages. Les fibres Bona n'affectent en rien la manipulation des ragréages Bona. L'utilisation de fibres Bona est recommandée sur les supports souples, par exemple, les planches clouées ou vissées ou les planchers en panneaux, tels que les panneaux de particules, les panneaux OSB ou le contreplaqué, fixés sur des tasseaux ou des lattes.

- Faciles à préparer et à mélanger
- Pour une utilisation en intérieur uniquement
- Aucun effet sur le comportement de nivellement Les fibres Bona se répandent de manière homogène et ne restent pas en surface.
- Augmentent la flexibilité et la résistance structurelle des ragréages Bona

Données techniqu

Base :	Fibres de verre résistant aux alcalis
Couleur :	Blanc/transparent
Densité :	2,68 g/cm3
Résistance à la traction :	1 700 N/mm²
Résistance au feu :	Non inflammable
Fibres/kg :	3 000 000
Format :	0,25 kg par sachet 10 sachets par boîte

Méthodologie

Mélangez 1 sac de ragréage autonivelant Bona (par exemple, Bona H600) conformément aux instructions techniques. Ajoutez un sachet (0,25 kg) de fibres Bona au ragréage mélangé. Mélangez deux fois pendant 20 secondes environ. Vérifiez que les fibres Bona sont réparties uniformément dans le seau/conteneur. Pour éviter les grumeaux, utilisez uniquement des mélangeurs et des outils appropriés.

Étalez le produit sur la surface du sol en respectant sa durée de vie. Utilisez une spatule à bords plats ou un outil similaire. Après l'application, il est recommandé d'évacuer l'air emprisonné à l'aide d'un rouleau débulleur. Nettoyez les outils et lavez-vous les mains à l'eau tant que le produit n'a pas encore durci. L'utilisation d'une spatule dentelée ou d'outils similaires n'est pas recommandée.

Remarque : Assurez-vous que le support est préparé en fonction des conditions locales. Si le support ne convient pas (fragilité, absence de membrane anti-humidité, etc.), utilisez Bona R410, R580 ou R540. Avant d'égaliser un plancher en planches ou en panneaux, procédez comme suit :

1. Enfoncez tous les clous et toutes les vis.
2. Éliminez tous les traitements de surface et poncez le plancher jusqu'au bois nu.
3. Appliquez Bona D510 uniformément sur la surface et laissez sécher au moins 24 à 48 heures.
4. Comblez les interstices/joints de la surface avec un ragréage tel que Bona H610.
5. Appliquez le mélange de ragréage et de fibres Bona.

Une fois que le ragréage a séché, collez le parquet avec la colle pour parquets Bona de votre choix. Consultez les instructions techniques relatives aux primaires et aux ragréages Bona.

04/03/2021

La publication de la présente fiche technique invalide toutes les précédentes informations sur ce produit.