Bona® Pure Color

COULEUR DE BASE DE PLANCHER RÉSILIENTE

Conçu pour la transformation des sols résilients



Colorant à base d'eau à deux composants, fortement pigmenté, offrant un excellent pouvoir couvrant, une couverture en une seule couche, des temps de séchage rapides et disponible en six couleurs de base. Combiné à des flocons de couleur, il permet d'ajouter du design et de la durabilité, tout en prolongeant la durée de vie du plancher.

- Formule à deux composants de qualité professionnelle
- Couleur fortement pigmentée pour un excellent pouvoir couvrant
- Formule à séchage rapide pour un temps d'arrêt minimal
- Certifié GREENGUARD Gold

Bona® Pure Color

COULEUR DE BASE DE PLANCHER RÉSILIENTE

Conçu pour la transformation des sols résilients

DONNÉES TECHNIQUES

Ingrédients:	Eau, résine polymère, 3-méthylbutanol et pigments
Densité:	8,67 lb/gallon (1,039 g/cm³)
Viscosité:	150 cp
Contenu de COV :	<50 g/L
Odeur:	Non-délinquant
Couleur:	Crème, Gris acier, Moka, Désert, Brume, Étain chaud
Durée de vie:	3 heures
Conditionnement:	Seau d'un gallon
Durée de conservation:	Durée de conservation de 2 ans dans son emballage non ouvert
Stockage/Transport:	Ininflammable. Bona® Pure Color doit être conservé dans un environnement à température contrôlée. NE PAS CONGELER. Ne pas conserver à une température supérieure à 38 °C (100 °F).
Outils d'application:	Rouleau en microfibre Bona®, tampon de finition Bona®. REMARQUE : Utilisez un applicateur propre pour Bona® Pure Color et un autre applicateur propre pour la finition de sol résiliente Bona® Pure HD.
Couverture:	450 à 550 pieds carrés par gallon
Nivellement:	Excellent
Antimoussant:	Excellent
Temps de séchage:	2 à 3 heures
Nettoyage:	Les outils d'application doivent être nettoyés à l'eau et rangés dans un récipient hermétique.
Élimination:	Éliminez tout produit restant conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales. Avant de jeter les flacons d'activateur vides (partie B), décontaminez-les en ajoutant 60 ml d'eau, refermez-les, agitez vigoureusement et jetez-les. Recyclez le contenant une fois vide.
Certificats:	Certification Greenguard Gold UL 2818 - 2022 : Norme d'excellence pour les émissions chimiques des matériaux de construction, des finitions et de l'ameublement

AVANT UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ. POUR OBTENIR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

RÉPONSE

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement à l'eau et au savon. En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais. En cas d'ingestion, boire un ou deux verres d'eau pour diluer. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin en cas de symptômes.

Bona® Pure Color

COULEUR DE BASE DE PLANCHER RÉSILIENTE

Conçu pour la transformation des sols résilients

UTILISATION RECOMMANDÉE

VCT, VAT, LVT, PVC, LINOLEUM, GOMME

COMPATIBILITÉ

Bona® Pure Color adhère aux revêtements de sol souples (VCT, VAT, linoléum, PVC, LVT et caoutchouc) après une préparation et un temps de séchage appropriés. Il est TOUJOURS recommandé de préparer un échantillon ou une zone de test afin de vérifier la compatibilité, l'aspect et le résultat souhaité.

SYSTÈME DE PRODUITS BONA

Appliquez Bona Pure Seal et Bona Pure Color, puis deux couches de Bona® Pure HD. Suivez les instructions sur l'étiquette. REMARQUE : Bona® Pure Seal est nécessaire pour les sols en linoléum, à raison de 800 à 1 000 pieds carrés par gallon.

PRÉPARATION

1. ÉVALUEZ LE SOL – Inspectez l'ensemble du sol pour repérer les éraflures, l'état actuel de la finition (écaillage, déformation, etc.) et son aspect général. Pour les fissures et les petits vides dans le carrelage, utilisez le produit de réparation pour sols résilients Bona® (en suivant les instructions sur l'étiquette). 2. PRÉPAREZ LE SOL – Rassemblez tous les outils et matériaux recommandés. Sécurisez la zone de travail et placez des panneaux « Défense d'entrer » sur les portes d'entrée. Utilisez un tampon de dépoussiérage sec en microfibre Bona® pour dépoussiérer le sol. 3. Décapez et rincez le sol à l'aide d'un décapant conçu pour éliminer les finitions acryliques commerciales, les vernis ou les cires (préparez le mélange selon les instructions sur l'étiquette). 4. Nettoyez l'ensemble du sol à l'aide d'une autolaveuse ou d'un aspirateur eau et poussière pour éliminer tous les résidus de décapage. 5. Ensuite, utilisez la polisseuse Bona FlexiSand DCS et des abrasifs diamantés Bona de grain 80 ou 120 sur un polisseuse multidisque Bona, avec de l'eau claire, pour poncer à l'eau toute la zone de travail. Travaillez par sections, en veillant à bien les chevaucher. 6. NETTOYAGE APRÈS ABRASION – Nettoyez le sol à l'aide d'une autolaveuse ou d'un aspirateur à eau afin d'éliminer tout résidu. 7. Nettoyez la surface à l'aide d'une serpillière humide ou d'une lingette de nettoyage humide en microfibre Bona® Pro Series pour la neutraliser. 8. Laissez le sol sécher complètement avant d'appliquer la finition. S'il s'agit de linoléum, laissez sécher 24 heures. Avant l'application de la finition, protégez les plaques de sol, les prises électriques et les zones à protéger avec du ruban adhésif. Nettoyez et rincez les applicateurs. Prévoyez une voie d'évacuation. Pour les sols en linoléum, il est nécessaire d'appliquer une fine couche d'apprêt résilient pour sols Bona® Pure Seal à raison de 800 à 1 000 pieds carrés par gallon avant l'application de Bona® Pure Color. Pour minimiser le nombre de couches de Bona Pure Color, notamment pour les sols VCT foncés, les surfaces texturées ou les sols nécessitant une épaisseur supplémentaire, Bona Pure Seal peut être appliqué à raison de 450 à 550 pieds carrés par gallon. Consultez l'étiquette ou la fiche technique pour obtenir des instructions détaillées.

Bona® Pure Color

COULEUR DE BASE DE PLANCHER RÉSILIENTE

Conçu pour la transformation des sols résilients

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

Utilisez uniquement les couleurs de base provenant du même lot et du même étage. Si les numéros de lot diffèrent, il est nécessaire de mélanger la totalité du volume dans un récipient séparé afin de garantir l'homogénéité de la couleur. À l'aide d'une perceuse et d'un mélangeur à palette standard, mélangez soigneusement Bona® Pure Color pour obtenir une couleur uniforme. Remuez mécaniquement la partie A tout en versant lentement un flacon de durcisseur Bona® Pure Color (partie B). Remuez soigneusement pendant au moins une minute. Pour un résultat optimal, filtrez le produit. Pour de plus petites quantités, vous pouvez mélanger 1 volume de durcisseur pour 10 volumes de Bona® Pure Color.

APPLICATION

1. Versez une ligne de 10 à 15 cm de large de Bona® Pure Color le long du mur de départ. 2. À l'aide d'un applicateur propre et préalablement humidifié, étalez le Bona® Pure Color uniformément à raison de 42 à 51 m² par 4 litres, en veillant à ne pas laisser de flaques ni de zones trop épaisses au fur et à mesure de votre progression dans la pièce. 3. À la fin de chaque passage, déposez une nouvelle ligne de 10 à 15 cm sur le bord humide et répétez l'application au rouleau. Ne pressez pas trop fort ni trop vite pour éviter les coulures et les éclaboussures. 4. Si vous utilisez des paillettes de couleur Bona® Premium, saupoudrez-les à la dose souhaitée dans la dernière couche humide de Bona® Pure Color. Travaillez par sections en alternant l'application de la dernière couche au rouleau et la répartition des paillettes au fur et à mesure de votre progression dans la pièce. 5. Laissez sécher la première couche pendant 2 à 3 heures. Une ventilation mécanique peut être utilisée. Une humidité élevée et/ou une température basse prolongeront le temps de séchage (conditions recommandées : 18 à 27 °C / 40 à 60 % d'humidité relative). 6. Une fois sèche, appliquez la couche de finition Bona® Pure HD (vernis transparent résistant) dans les 24 heures. Si plus de 24 heures se sont écoulées, poncez légèrement à l'aide d'un tampon de conditionnement Bona® avant d'appliquer la couche de finition Bona® Pure HD.

Bona US 24 Inverness Place East Suite 100 Englewood, CO 80112