

Bona パワーリムーバー R

Technical data sheet

Resilient
System



PVC、リノリウム、LVT やラバーフロアなどの弾力性床材から、古いワックスや蓄積した汚れなどを除去する目的で開発された強力なクリーナーです。Bona リムーバー R で十分に効果が得られなかった場合に使用してください。

【特長】

- ・ 古いワックス層の除去や頑固な汚れの除去に
- ・ 洗浄力抜群
- ・ アルカリ焼けを防ぐ弱アルカリ性



技術情報

製品のタイプ：	界面活性剤ベースのクリーナー
pH：	8.8（原液）
希釈倍率：	Bona パワーリムーバーR 1 に対して、水 1～5（1:1～1:5）
使用ツール：	Bona パワースクラバー＋赤または白ブラシ Bona フレキシサンド 1.9+Bona クアトロディスク ＋Bona ダイヤモンドディスク G80/120 Bona フレキシサンド 1.9＋パッド台＋スクラッドパッド Bona クリーニングパッド＋コマーシャルモップ
安全性：	H319：目刺激性
使用期限：	未開封の状態で製造日から 2 年間
保管：	直射日光を避け、5℃以下または 25℃以上の環境での保管は避けてください。
パッケージサイズ：	5 L×3 本／箱

使用方法

Bona ピュアカラー（カラー仕上）でリノベーションする前の洗浄作業：

1. ダストモップ掛けやバキューム掛けで床上のチリやホコリを除去します。
2. 水分が浸入する危険性のある箇所（床表面の損傷や床材の浮きなど）は事前に補修してください。
3. 汚れのレベルに応じて、Bona パワーリムーバーR を水で希釈します。
（原液のまま使用しないでください）
4. 水で希釈した Bona パワーリムーバーR を床一面に均一に塗布し、浸透するまで 20 分待ちます。
5. Bona フレキシサンド 1.9 に Bona クアトロディスクと Bona ダイヤモンドディスク G80 を装着して、ウェット研磨を行います。ウェット研磨中は、床面を乾燥させないでください。床面が乾燥してきたら、洗剤を追加してください。
6. Bona パワースクラバーで洗浄污水を回収します。ブラシで洗浄しながら污水を回収してください。
7. 最後に、Bona パワースクラバーで床全体を水洗いします。
8. 床面をよく乾燥させます。リノリウムのように水分を吸収する床材の場合は、Bona リノプライム塗布まで 24 時間以上、よく乾燥させてください。乾燥を促進するために、送風機を使用してください。

Bona®

Bona パワーリムーバー R

Technical data sheet

Resilient
System



Bona ピュア（クリアー仕上）でリノベーションする前の洗浄作業：

1. ダストモップ掛けやバキューム掛けで床上のチリやホコリを除去します。
2. 水分が浸入する危険性のある箇所（床表面の損傷や床材の浮きなど）は事前に補修してください。
3. 汚れのレベルに応じて、Bona パワーリムーバーR を水で希釈します。
（原液のまま使用しないでください）
4. 水で希釈した Bona パワーリムーバーR を床一面に均一に塗布し、浸透するまで 20 分待ちます。
5. Bona フレキシサンド 1.9 に Bona クアトロディスクと Bona ダイヤモンドディスク **G120** を装着して、ウェット研磨を行います。ウェット研磨中は、床面を乾燥させないでください。床面が乾燥してきたら、洗剤を追加してください。
6. Bona パワースクラバーで洗浄污水を回収します。ブラシで洗浄しながら污水を回収してください。
7. 最後に、Bona パワースクラバーで床全体を水洗いします。
8. 床面をよく乾燥させます。リノリウムのように水分を吸収する床材の場合は、Bona リノプライム塗布まで 24 時間以上、よく乾燥させてください。乾燥を促進するために、送風機を使用してください。

注意：凹凸のあるラバーフロアを洗浄する場合

Bona ダイヤモンドディスクを使用してウェット研磨すると、ラバーフロアの凹凸の凸部を損傷する可能性があります。Bona フレキシサンド 1.9 に Bona RS グリッドブラシを装着した Bona パワードライブ NEB を取り付けて洗浄してください。

注意事項

- ・ 本施工前に目立たない場所で必ずテストしてからお使いください。テストの最初の希釈倍率は、必ず 1 : 5 から初めてください。
- ・ 希釈倍率は、床の状況に応じて調整して使用してください。
- ・ リノリウムは変色する可能性がありますので、予め目立たない場所で確認してから作業してください。
- ・ Bona ピュアカラーによって床材のカラーを変更する場合は、既存床材の変色にはあまり注意する必要がありません。
- ・ Bona ダイヤモンドディスクは、作業中に目詰まりしてきますので、早めに洗浄しながら使用してください。
- ・ 凹凸のあるラバーフロアの場合は、必ず Bona RS グリッドブラシと Bona パワードライブ NEB を使用してください。